



ViewSplit (顯示器視窗版面配置應用程式) 使用指南

ViewSplit 是用來管理 ViewSonic 優派顯示器視窗版面配置的一個 Windows 應用程式。
ViewSplit 支援所選的 ViewSonic 優派顯示器桌面被組織成各種預設或自訂的視窗版面配置。

■ 如何安裝


本程式需要支援 ViewSonic 優派顯示器。請至 ViewSonic 優派網站
(www.viewsonic.com.tw)，下載最新的 **ViewSplit** 應用程式進行安裝。

■ 如何使用

1. 連接 ViewSonic 優派顯示器，然後點兩下 **ViewSplit** 桌面上快捷圖示。



2. 選擇一種預設的視窗版面配置。



3. 桌面的視窗版面配置就設定完成了。
4. 將視窗拖曳至每個區域的窗口位置，會自動調整大小而使視窗位於該區域。




ViewSplit (顯示器視窗版面配置應用程式) 使用指南

5. 設定自訂的視窗版面配置:

5.1 點一下**手動調整**圖示:



5.2 選擇一種預設視窗版面配置，然後拖動紅線為新的自訂視窗版面配置。



5.3 點一下**儲存**圖示，窗口的大小和位置即保存為一個自訂的視窗版面配置。



6. 刪除自訂的視窗版面配置:

6.1 點一下**手動調整**圖示:




6.2 選擇一個自訂的視窗版面配置。

6.3 點選**刪除**圖示，選擇的自訂視窗版面配置被刪除。



7. 迷你視窗使用者界面:



當選擇了一個視窗版面配置，在螢幕右下方 **ViewSplit** 迷你視窗使用者界面會自動彈出。點一下首頁圖示可返回到主 **ViewSplit** 使用者界面。

