

140mm

210mm

遥控器外观图

遥控器的使用注意事项:

- 若投影机与遥控器之间有障碍物, 遥控可能会失灵。
- 为确保遥控器良好的操作性能, 如更换电池使用较长时间后, 发现操作不正常, 请立即更换电池。
- 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象, 这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱或遥控器无作用时请立即更换电池。
- 若长期不使用遥控器, 请把电池取出, 以免电池泄漏电解液。
- 遥控器不用时请放在阴凉干燥处, 不要受太阳直射, 不要受热, 不要放在潮湿的地方。

■ 本产品适用于视讯产品等设备的遥控控制。
■ 具备遥控作或触控功能, 且能实现触控操作功能。

蓝牙无线遥控功能配对方法:

- 将遥控器对准设备, 同时长按“”和“”3秒左右, 遥控器与设备进入配对模式;
- 若配对成功, 画面会显示“连接成功”。
- 如果蓝牙连接断开, 遥控器发送红外信号, 此时应将其指向红外接收器。
- 重复以上操作即可恢复蓝牙连接。

DH10 产品快速操作指南

包装概览

本投影机随机带有如下所示的所有物品。检查包装以确保物品齐全。如果缺失任何物品, 请立即与经销商联系。

优派科技(中国)有限公司
地址: 中国(上海)自由贸易试验区芳菊路308号10号厂房第一层西部
服务热线: 4008-988-188

正面

产品外观介绍

镜头
红外接收窗
镜头开关

端子及接口

电源接口 红外接收窗 耳机输出 HDMI 2.0 USB 3.0 USB 2.0 网络输入
5V - 900mA 5V - 500mA

背面

Carton Artwork: DH10
 Artwork Stage: Submit 1 time
 Region: SCH
 Version: 1a
 DCN #: VS-D190092
 Date: 2020.12.05

Printing Color:

	PANTONE 187 C C= 0, M=91, Y=72, K=24
	PANTONE 440 C C=52, M=61, Y=47, K=92

要求:

- 1.正面、背面印刷, 折叠后尺寸: 140x210mm
- 2.颜色: PANTONE 187C红色+PANTONE 440C 四色印刷
- 3.材质: 200g铜版纸
- 4.符合ROHS/REACH/POPS要求
- 5.其他要求: 折叠

