



ViewSplit

(显示器窗口布局应用软件)

用户指南

ViewSplit 是用来管理优派显示器窗口布局的一个 Windows 应用软件。

ViewSplit 允许所选优派显示器的桌面被组织成各种预定义或自定义窗口布局。

■ 如何安装


软件需要支持的优派显示器。请至优派网站（www.viewsonic.com.cn），下载最新的 **ViewSplit** 软件进行安装。

■ 如何使用

1. 连接优派显示器，然后双击 **ViewSplit** 桌面上快捷图标。



2. 选择一个预定义窗口布局。



3. 桌面窗口布局就设定完成了。
4. 将视窗拖入每个区域的窗口位置，会自动调整大小而使窗口位于该区域。



ViewSplit

(显示器窗口布局应用软件)


用户指南

5. 设定自定义窗口布局:

5.1 单击**手动调整**图示:



5.2 选择一个预定义窗口布局，然后拖动红线为新的自定义布局。



5.3 单击**储存**图标，窗口的大小和位置保存为一个自定义窗口布局。



6. 删除自定义窗口布局:

6.1 单击**手动调整**图标:




6.2 选择一个自定义窗口布局。

6.3 单击**删除**图标，选定的自定义窗口布局被删除。



7. 迷你视图用户界面:



当选择了一个窗口布局，在屏幕右下方 **ViewSplit** 迷你视图用户界面会自动弹出。

单击**主页**图标可返回到主 **ViewSplit** 用户界面。

