



SC-T35/SC-T45/SC-T46/SC-T47
ViewSonic Device Manager
Guía del usuario

Declaraciones sobre derechos de autor y marcas comerciales

© 2014 ViewSonic Computer Corp. Todos los derechos reservados.

Este documento contiene información de patentes protegida por derechos de autor. Ninguna parte de este documento podrá fotocoparse, reproducirse o traducirse a otro idioma sin el consentimiento previo por escrito de ViewSonic Computer Corp.

Limitación de responsabilidad

Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la precisión de este manual, ni el fabricante ni el distribuidor asumirán ninguna responsabilidad debida a errores u omisiones en este manual, o al uso de la información aquí contenida.

Declaraciones sobre marcas comerciales

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Citrix, ICA y XenApp son marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. y/o de una o varias de sus subsidiarias y pueden estar registradas en la Oficina de patentes y marcas registradas de EE.UU. y en otros países.

VMware y VMware View son marcas comerciales o marcas registradas de VMware, Inc.

GraphOn y GO-Global son marcas registradas y el logotipo de GO es una marca comercial de GraphOn Corporation.

El logotipo de Firefox es una marca registrada de Mozilla Foundation o Mozilla Corporation.

Adobe y Adobe Reader son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Otros nombres de productos aquí mencionados se usan únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías.

Acerca de ese manual del usuario

Este manual proporciona información básica sobre cómo administrar clientes ligeros ViewSonic con la consola de Administrador de dispositivos ViewSonic.

Estructura y temas del manual

Capítulo	Asunto
1	Proporciona información general sobre la consola de Administrador de dispositivos ViewSonic.
2	Proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar y actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic.
3	Proporciona instrucciones sobre cómo administrar clientes con el Administrador de dispositivos ViewSonic.
4	Proporciona instrucciones básicas sobre la configuración del cliente.

Notas, sugerencias y advertencias

En todo este manual se utilizan notas, sugerencias y advertencias con los formatos que se indican a continuación para proporcionar información importante, consejos útiles y evitar lesiones personales, daños a los dispositivos o pérdida de datos en el sistema.



NOTA

- Una nota proporciona información importante para una situación específica.



SUGERENCIA

- Una sugerencia proporciona un consejo útil para realizar una tarea más eficientemente.



ADVERTENCIA

- Una advertencia proporciona información crucial que se debe tener en cuenta para evitar lesiones personales, daños a los dispositivos o pérdida de datos del sistema.

Convenciones de estilo

En todo este manual se utilizan los siguientes estilos cuando se hace referencia a elementos operativos en dispositivos de entrada, paneles de hardware o interfaces de aplicación.

Elemento	Estilo	Ejemplo
teclas del teclado	negrita	F11, N, B, S
ventanas de aplicación, menús o listas de entrada	primera letra en mayúsculas	Ventana Add (Añadir), lista de Firmware, lista de Clientes, menú de Comandos
botones o fichas de una ventana, barras de herramientas, barra de tareas o menú	negrita	pestaña OK (Aceptar) , Next (Siguiete) , Start (Inicio) , System (Sistema)
opciones de una ventana, pantalla, lista o menú	negrita	I accept the agreement (Acepto el acuerdo) , Scan by IP Range (Buscar por Rango IP) , Update Firmware (Actualizar Firmware) , Push Settings (Configuraciones de inserción)
seleccionar una serie de opciones	negrita	Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > ViewSonic > ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic)

Table of Contents

Declaraciones sobre derechos de autor y marcas comerciales	i
Limitación de responsabilidad	i
Declaraciones sobre marcas comerciales	i
Acerca de ese manual del usuario	ii
Estructura y temas del manual	ii
Notas, sugerencias y advertencias	ii
Convenciones de estilo	ii
1 Información general	1
1.1 Introducción	2
1.2 Características	2
1.3 Plataformas admitidas	3
1.4 Dispositivos terminales admitidos	3
1.5 Requisitos mínimos del sistema	3
2 Instalar y actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic	4
2.1 Instalar el Administrador de dispositivos ViewSonic	5
2.2 Instalar el software Java	9
2.3 Configuración inicial	10
2.4 Actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic	12
2.5 Desinstalar el Administrador de dispositivos ViewSonic	12
3 Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic	13
3.1 Administrador de dispositivos ViewSonic	14
3.1.1 Información general sobre la interfaz	14
3.1.2 Información rápida sobre las tareas disponibles	15
3.2 Establecer un entorno de administración básico	16
3.2.1 Información general de la ficha System (Sistema)	16
3.2.2 Información rápida sobre las tareas disponibles	17
3.2.3 Gestionar cuentas para administración	18
3.2.4 Administrar archivos de firmware de clientes ligeros	19
3.2.5 Administrar archivos de paquetes WES	22
3.2.6 Administrar instantáneas de clientes	25
3.2.7 Administrar certificados de equipos remotos	27
3.2.8 Establecer configuraciones de implementación remota	29
3.2.9 Seleccionar la dirección IP de servicio del Administrador de dispositivos ViewSonic	31
3.2.10 Definir el cierre de sesión automático para ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic)	32
3.2.11 Configurar la fuente de base de datos del Administrador de dispositivos Viewsonic	32
3.2.12 Seleccionar el idioma de la interfaz del Administrador de dispositivos ViewSonic	34
3.2.13 Hacer copias de seguridad de la base de datos de administración	34
3.2.14 Administrar archivos históricos de bases de datos	35
3.2.15 Restaurar un archivo histórico de base de datos	36
3.2.16 Programar tareas realizadas automáticamente	36
3.3 Agregar clientes a un grupo administrado	40
3.3.1 Información general sobre la pestaña Scan (Buscar)	40
3.3.2 Información rápida sobre las tareas disponibles	40

3.3.3	Detección y administración de clientes	41
3.3.4	Descubrir clientes en todo el rango de una red local	41
3.3.5	Descubrir clientes en un rango de direcciones IP específico	43
3.3.6	Crear y administrar una lista de intervalos de direcciones IP	44
3.3.7	Descubrir clientes utilizando una lista de rangos IP predefinida	45

3.4 Administrar todos los clientes 47

3.4.1	Información general sobre la pestaña Thin Clients (Clientes ligeros)	47
3.4.2	Información rápida sobre las tareas disponibles	48
3.4.3	Crear grupos de clientes	49
3.4.4	Administrar grupos de clientes	50
3.4.5	Mover clientes a otro grupo	51
3.4.6	Eliminar clientes de un grupo	52
3.4.7	Comprender los iconos de estado de cliente	53
3.4.8	Configuraciones de cliente	54
3.4.9	Crear grupos de perfiles de configuraciones	56
3.4.10	Administrar grupos de perfiles de configuraciones	57
3.4.11	Crear perfiles de configuraciones de cliente	58
3.4.12	Administrar perfiles de configuraciones de cliente	61
3.4.13	Utilizar configuraciones de cliente individualizadas	64
3.4.14	Utilizar configuraciones de cliente híbridas	65
3.4.15	Insertar configuraciones en clientes a través de la red local	67
3.4.16	Extraer configuraciones de clientes a través de la red local	71
3.4.17	Insertar certificados de equipos remotos en clientes	74
3.4.18	Enviar mensajes a clientes	75
3.4.19	Editar o visualizar la información básica sobre un cliente	76
3.4.20	Reiniciar clientes a través de la red local	77
3.4.21	Apagar clientes a través de la red local	80
3.4.22	Reactivar clientes a través de la red local	83
3.4.23	Actualizar el firmware del cliente	86
3.4.24	Instalar paquetes de software	87
3.4.25	Realizar instantáneas de clientes	89
3.4.26	Restaurar instantáneas de clientes	90
3.4.27	Ayudar a un usuario de un cliente de forma remota	91
3.4.28	Exportar datos de clientes	93
3.4.29	Encontrar perfiles, clientes o registros de eventos con Quick Search (Búsqueda rápida)	94
3.4.30	Encontrar clientes con filtros	94
3.4.31	Administrar los filtros	96

3.5 Ver y administrar registros de eventos 98

3.5.1	Información general sobre la pestaña Logs (Registros)	98
3.5.2	Información rápida sobre las tareas disponibles	98
3.5.3	Ver registros de eventos	99
3.5.4	Exportar registros de eventos	100
3.5.5	Vaciar registros de eventos	100

3.6 Ver información de software 102

3.6.1	Información general sobre la pestaña About (Acerca de)	102
3.6.2	Información rápida sobre las tareas disponibles	102
3.6.3	Ver información sobre el Administrador de dispositivos ViewSonic	103
3.6.4	Ver información de contacto de ViewSonic	103
3.6.5	Ver el acuerdo de licencia de software ViewSonic	103

3.7 Acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic de forma remota con un explorador web 104

4 Definir la configuración del cliente 109

4.1	Virtualización de escritorio y Configuración de clientes	110
4.2	Información general de la configuración del cliente	110
4.3	Editar o ajustar una configuración de grupo	113
4.4	Editar o ajustar una configuración individual	115
4.5	Definir las configuraciones de cliente con ViewSonic Client Setup (Configuración de clientes ViewSonic)	117

Información general

En este capítulo se proporciona información general sobre la consola de Administrador de dispositivos ViewSonic.

1.1 Introducción

Breve introducción al Administrador de dispositivos ViewSonic	2
---	---

1.2 Características

Funciones principales del Administrador de dispositivos ViewSonic	2
---	---

1.3 Plataformas admitidas

Sistemas operativos admitidos por el Administrador de dispositivos ViewSonic	3
--	---

1.4 Dispositivos terminales admitidos

Dispositivos de cliente admitidos por el Administrador de dispositivos ViewSonic	3
--	---

1.5 Requisitos mínimos del sistema

Requisitos mínimos de sistema para la instalación y funcionamiento del Administrador de dispositivos ViewSonic	3
--	---

1.1 Introducción

La virtualización de escritorio proporciona una nueva perspectiva de reconsiderar el diseño e implantación de una estructura de TI. En una infraestructura de virtualización, una estación ya no es un escritorio engorroso, sino simplemente un terminal mediante el que los usuarios acceden a servicios de entrega desde los servidores.

Con la introducción de tecnologías de virtualización de escritorio, puede beneficiarse enormemente de las siguientes ventajas:

- Acceso a aplicaciones y escritorios bajo demanda
- Administración centralizada de entornos de trabajo
- Reducción drástica de problemas de software y hardware en los dispositivos terminales
- Mantenimiento simplificado del sistema
- Seguridad del sistema mejorada
- Más escalabilidad con dispositivos terminales de bajo coste

Aún así, necesita un software potente para administrar un gran número de dispositivos terminales en una infraestructura de visualización de escritorio. La consola de Administrador de dispositivos ViewSonic se ha diseñado para satisfacer esa necesidad. Le permite implementar, administrar, actualizar clientes y ayudar a usuarios desde un único ordenador de forma remota. Puede administrar y actualizar clientes de forma sencilla y rápida por grupos, mediante un mecanismo flexible y seguro. Además, puede ayudar de forma remota a usuarios a resolver problemas o configurar ajustes locales.

1.2 Características

Estas son las funciones principales del Administrador de dispositivos ViewSonic:

- Establecer configuraciones personalizadas de inserción para un gran número de clientes
- Actualizar el firmware e instalar paquetes de software para clientes
- Realizar instantáneas de clientes para implementación masiva, copia de seguridad y recuperación del sistema
- Reiniciar, apagar y reactivar clientes a través de la red local
- Programar tareas realizadas automáticamente
- Ayudar a los usuarios a resolver problemas de forma remota
- Identificar clientes y administrar activos de TI con información de cliente capturada automáticamente

1.3 Plataformas admitidas

El Administrador de dispositivos ViewSonic admite los siguientes sistemas operativos:

- Windows 7
- Windows Server 2003
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows Server 2008
- Windows Server 2012 / 2012 / R2

1.4 Dispositivos terminales admitidos

El Administrador de dispositivos ViewSonic admite la siguiente familia de clientes:

sistema x86

- SC-T45
- SC-T46
- SC-T47

sistema ARM

- SC-T35



NOTA

- La lista anterior de clientes admitidos no es final; en el futuro se pueden incluir los nuevos modelos desarrollados.
- Para obtener más información acerca de las especificaciones detalladas de los diferentes modelos, visite nuestro sitio Web en www.ViewSoniccorp.com.

1.5 Requisitos mínimos del sistema

Los requisitos mínimos de sistema para la instalación y funcionamiento del Administrador de dispositivos ViewSonic son los siguientes:

- Procesador Pentium 4 de 1,0 GHz o equivalente
- 512 MB de memoria de sistema libre
- 2 GB de espacio disponible en disco para la instalación; 100 GB o más para el firmware y la administración de instantáneas
- Adaptador de red Ethernet/tarjeta de interfaz de red de 10/100 Mb
- Software Java o Java Runtime Environment (para la función **Shadow (Sombra)**, consulte page 91)

2

Instalar y actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Este capítulo le proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar y actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic.

2.1 Instalar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Instalación del Administrador de dispositivos ViewSonic	5
---	---

2.2 Instalar el software Java

Instalación del software Java o de Java Runtime Environment	9
---	---

2.3 Configuración inicial

Instalación inicial del Administrador de dispositivos ViewSonic	10
---	----

2.4 Actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Actualización del Administrador de dispositivos ViewSonic	12
---	----

2.5 Desinstalar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Desinstalación del Administrador de dispositivos ViewSonic	12
--	----

2.1 Instalar el Administrador de dispositivos ViewSonic


Para instalar el Administrador de dispositivos ViewSonic en su ordenador, siga los pasos a continuación:




NOTA

- Antes de proceder, asegúrese de que:
 - ✧ Se admite su sistema operativo (consultar la sección 1.3 on page 3)
 - ✧ Su ordenador cumple con los requisitos de sistema (consulte la sección 1.5 on page 3)
- Para instalar una versión más reciente de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), es recomendable hacerlo directamente sin desinstalar la versión actual de dicho programa.
Para obtener más información sobre cómo actualizar ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), consulte la sección "2.4 Actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic" on page 12.

1. Obtenga una copia del programa de instalación de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) para su equipo.
2. Inicie sesión en el equipo con una cuenta de administrador y, a continuación, busque el programa y haga doble clic en él.
3. Seleccione el idioma que usa durante la instalación.



4. Se mostrará el Asistente para instalación.



5. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.




NOTA

- El asistente puede tardar varios segundos en entrar en la página o paso siguiente mientras prepara la instalación de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic).


Instalar y actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Instalar el Administrador de dispositivos ViewSonic


6. Aparecerá un mensaje pidiéndole que reinicie para que se instale un programa que se necesita como requisito previo.
Haga clic para seleccionar **Yes, restart the computer now (Sí, reiniciar el equipo ahora)** y, a continuación, haga clic en **Finish (Finalizar)**.



7. Después del reinicio, aparecerá la ventana Setup Wizard (Asistente para la instalación). Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.




8. Aparecerá la página License Agreement (Acuerdo de licencia). Lea el acuerdo y haga clic para activar **I accept the agreement (Acepto el acuerdo)** y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.




Instalar y actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Instalar el Administrador de dispositivos ViewSonic


9. Utilice el directorio de instalación predeterminado o haga clic en **Browse (Examinar)** para localizar el directorio deseado, y a continuación haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.



10. Utilice la carpeta de menú Start (Inicio) predeterminada o escriba para crear un nuevo nombre para los accesos directos de programas.
O bien, haga clic en **Browse (Examinar)** para elegir una carpeta existente.




11. Haga clic para activar/desactivar **Create a Desktop icon (Crear un icono de Escritorio)**, y a continuación haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.



Instalar y actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Instalar el Administrador de dispositivos ViewSonic


12. Cambie la contraseña de base de datos predeterminada para el superusuario o bien utilice la predeterminada. Una vez finalizado, haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.




NOTA

- Un superusuario es un usuario que tiene acceso total a la base de datos del Administrador de dispositivos ViewSonic.

13. Haga clic en **Install (Instalar)** para comenzar la instalación del Administrador de dispositivos ViewSonic en su ordenador.



14. Una vez finalizado, haga clic en **Finish (Finalizar)** para salir.



2.2 Instalar el software Java

Para acceder a la funcionalidad completa del Administrador de dispositivos ViewSonic, tiene que instalar el software Java, que es gratuito y puede descargarse desde el sitio web oficial de Java en java.com. Se necesita el software Java o Java Runtime Environment para la función Shadow (Sombra) de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), lo que le permite prestar ayuda remotamente a un cliente.



NOTA

- Para obtener más detalles, consulte la sección "3.4.27 Ayudar a un usuario de un cliente de forma remota" on page 91.

Es recomendable instalar Java de **32 bits** para ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic). En caso de que el equipo en el que instale ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) también necesite Java de 64 bits para otras finalidades, puede instalar ambas versiones de Java, la de 32 y la de 64 bits.



NOTA

- Para obtener más información, visite el sitio Web de Java en java.com.
- Para Java, **versión 7, actualización 51 o posterior**, puede que necesite agregar su equipo a la lista Exception Site (Sitio de excepciones) en Security (Seguridad). Vaya a **Control Panel (Panel de control)**, haga clic en **Java > Security (Seguridad) > Edit Site List (Editar lista de sitios) > Add (Agregar)**, escriba **<https://localhost:10443>** y, a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)** para aplicar los cambios.

2.3 Configuración inicial

Cuando inicie el Administrador de dispositivos ViewSonic por primera vez, tendrá que completar la configuración inicial. Siga las instrucciones a continuación para completar la configuración requerida:


1. Inicie ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) en el equipo.
2. Aparecerá una ventana solicitándole que elija la dirección IP del servicio y que cree una cuenta de administrador.
Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la dirección IP que desee en la lista de direcciones IP disponibles, escriba el nombre y la contraseña de cuenta que desee y, por último, haga clic en **Save (Guardar)** para continuar.



NOTA


- El puerto LAN no conectado puede aparecer en las listas de direcciones IP disponibles con el valor de dirección **0.0.0.0**.
- Se recomienda encarecidamente que utilice una dirección IP fija como IP de servicio del Administrador de dispositivos ViewSonic. El cambio de IP de servicio puede hacer que todos los clientes administrados se conviertan en no administrables.

3. Aparecerá la pantalla Login (Iniciar sesión) solicitándole que inicie sesión en el Administrador de dispositivos ViewSonic con sus credenciales (nombre de cuenta y contraseña).



4. Aparecerá la interfaz de administración del Administrador de dispositivos ViewSonic.

Administrador de dispositivos ViewSonic



NOTA

- En el próximo capítulo se describe en detalle la funcionalidad y uso del Administrador de dispositivos ViewSonic.

2.4 Actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Para actualizar su Administrador dispositivos ViewSonic a una versión nueva, simplemente puede instalar el programa nuevo sin desinstalar el antiguo. Para información sobre cómo instalar el Administrador de dispositivos ViewSonic, consulte la sección “2.1 Instalar el Administrador de dispositivos ViewSonic” on page 5.



NOTA

- Le recomendamos encarecidamente que actualice su ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) sin desinstalar la versión antigua. Si desinstala la versión actual de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) instalada en un equipo, todas las configuraciones y los archivos de entidad de certificación (CA, Certificate Authority) se quitarán. Con una versión de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) recién instalada, este equipo puede no administrar correctamente los clientes que están originalmente bajo su administración, de forma que dichos clientes pasarán a ser no administrables.



ADVERTENCIA

- Antes de actualizar su ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), asegúrese de que ha cerrado tanto la sesión como ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic).

2.5 Desinstalar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Para desinstalar su Administrador de dispositivos ViewSonic en un ordenador, haga lo siguiente:



NOTA

- Para **actualizar** su Administrador de dispositivos ViewSonic, le recomendamos que **no** desinstale el Administrador de dispositivos ViewSonic actual. Para obtener más detalles, consulte la sección “2.4 Actualizar el Administrador de dispositivos ViewSonic” on page 12.
- Asegúrese de que ha hecho copias de seguridad de los datos importantes en el Administrador de dispositivos ViewSonic antes de proceder.



ADVERTENCIA

- Antes de desinstalar su ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), asegúrese de que ha cerrado tanto la sesión como ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic).

1. Desinstale ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) a través del Panel de control.
2. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la desinstalación.

3

Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Este capítulo proporciona instrucciones sobre cómo administrar clientes con el Administrador de dispositivos ViewSonic.

3.1 Administrador de dispositivos ViewSonic

Información general sobre la interfaz	14
---------------------------------------	----

3.2 Establecer un entorno de administración básico

Información general de la ficha System (Sistema)	16
Información rápida sobre las tareas disponibles	17

3.3 Agregar clientes a un grupo administrado

Información general sobre la pestaña Scan (Buscar)	40
Información rápida sobre las tareas disponibles	40

3.4 Administrar todos los clientes

Información general sobre la pestaña Thin Clients (Clientes ligeros)	47
Información rápida sobre las tareas disponibles	48

3.5 Ver y administrar registros de eventos

Información general sobre la pestaña Logs (Registros)	98
Información rápida sobre las tareas disponibles	98

3.6 Ver información de software

Información general sobre la pestaña About (Acerca de)	102
Información rápida sobre las tareas disponibles	102

3.7 Acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic de forma remota con un explorador web

Cómo acceder el Administrador de dispositivos ViewSonic desde cualquier dispositivo con un explorador web	104
---	-----

3.1 Administrador de dispositivos ViewSonic


El Administrador de dispositivos ViewSonic le permite implementar, administrar, actualizar clientes y ayudar a usuarios desde un único ordenador de forma remota. Puede administrar clientes de forma sencilla y rápida por grupos, mediante un mecanismo flexible y seguro. Además, puede ayudar de forma remota a usuarios a resolver problemas o configurar ajustes locales.

3.1.1 Información general sobre la interfaz


Para acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic, realice el siguiente procedimiento:

1. Inicie ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) en el equipo.
2. Escriba sus credenciales, y a continuación presione **Enter (Aceptar)** o haga clic en **Login (Iniciar sesión)**. Aparecerá la ventana ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic).

Información general sobre la interfaz



Elementos de la interfaz

Nº	Nombre	Descripción
1	Pestaña Thin Clients (Clientes ligeros)	Haga clic para acceder a la administración de clientes.
2	Pestaña Scan (Buscar)	Haga clic para buscar clientes ligeros no administrados en su red local.
3	Ficha System (Sistema)	Haga clic para establecer y configurar el entorno básico de administración.
4	Pestaña Logs (Registros)	Haga clic para visualizar los registros de eventos.
5	Pestaña About (Acerca de)	Haga clic para ver información sobre el Administrador de dispositivos ViewSonic.
6	Botón Logout (Cerrar sesión)	Haga clic para cerrar sesión en el Administrador de dispositivos ViewSonic.
7	Management / Information Area (Área de administración / información)	Seleccione para llevar a cabo las tareas deseadas, establecer las configuraciones deseadas o ver información relacionada disponible en la pestaña seleccionada.
8	Navigation Area (Área de navegación)	Haga clic para seleccionar un elemento, opción o tarea específicos dentro de una pestaña.
9	Message Area (Área de mensajes)	Haga clic en  para ver mensajes sobre actividades de administración.

3.1.2 Información rápida sobre las tareas disponibles

En la tabla siguiente se muestra la funcionalidad proporcionada en cada ficha. Para obtener más detalles, consulte la sección correspondiente según se indica a continuación:


Ficha	Lista de funciones	Sección	Página
System (Sistema)	<ul style="list-style-type: none"> • Crear cuentas para administración • Administrar archivos de firmware de clientes ligeros • Administrar archivos de paquetes WES • Administrar instantáneas de clientes • Administrar certificados de equipos remotos • Definir configuraciones de implementación remota • Definir configuraciones para ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) • Hacer copias de seguridad de la base de datos de administración • Administrar archivos históricos de bases de datos • Restaurar bases de datos almacenamiento • Programar tareas realizadas automáticamente 	3.2 Establecer un entorno de administración básico	16
Scan (Buscar)	<ul style="list-style-type: none"> • Buscar clientes en todo el rango de una red local • Buscar clientes en un intervalo específico de direcciones IP • Buscar clientes en listas de intervalos de direcciones IP predefinidas 	3.3 Agregar clientes a un grupo administrado	40
Thin Clients (Clientes ligeros)	<ul style="list-style-type: none"> • Crear configuración de grupo para clientes • Utilizar configuración individualizada para clientes • Utilizar configuración híbrida para clientes • Configuraciones de inserción para clientes • Configuraciones de extracción para clientes • Insertar certificados en clientes • Enviar mensajes a clientes • Reiniciar clientes remotamente • Apagar clientes remotamente • Reactivar clientes remotamente • Supervisar el uso de clientes • Controlar clientes de forma remota • Exportar datos de clientes • Encontrar perfiles y clientes con Quick Search (Búsqueda rápida) • Encontrar clientes con filtros 	3.4 Administrar todos los clientes	47
Logs (Registros)	<ul style="list-style-type: none"> • Ver registros de eventos • Exportar registros de eventos • Vaciar registros de eventos 	3.5 Ver y administrar registros de eventos	98
About (Acerca de)	<ul style="list-style-type: none"> • Ver información sobre ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) • Ver información de contacto de ViewSonic • Ver el acuerdo de licencia de software 	3.6 Ver información de software	102

3.2 Establecer un entorno de administración básico

3.2.1 Información general de la ficha System (Sistema)

La pestaña **System (Sistema)** le permite establecer un entorno de administración básico. Para acceder a la funcionalidad de **System (Sistema)**, haga clic en dicha pestaña en el Administrador de dispositivos ViewSonic.

Información general de la ficha System (Sistema)



Elementos de la interfaz

Nº	Nombre	Descripción
1	Navigation Area (Área de navegación)	Haga clic para acceder al elemento de configuración deseado.
2	Management Area (Área de administración)	Seleccione para llevar a cabo las tareas deseadas, establecer las configuraciones deseadas o ver información relacionada disponible en un elemento seleccionado.

3.2.2 Información rápida sobre las tareas disponibles

Nº	Tarea disponible	Sección	Página
1	Crear cuentas para administración	3.2.3	18
2	Eliminar una cuenta	3.2.3	18
3	Ajustar una cuenta	3.2.3	18
4	Importar archivos de firmware de clientes ligeros	3.2.4	19
5	Eliminar archivos de firmware de clientes ligeros	3.2.4	19
6	Buscar archivos de firmware de clientes ligeros	3.2.4	19
7	Importar archivos de paquetes WES	3.2.5	22
8	Eliminar archivos de paquetes WES	3.2.5	22
9	Buscar archivos de paquetes WES	3.2.5	22
10	Exportar instantáneas de clientes	3.2.6	25
11	Importar instantáneas de clientes	3.2.6	25
12	Eliminar instantáneas de clientes	3.2.6	25
13	Buscar instantáneas de clientes	3.2.6	25
14	Importar certificados de equipos remotos	3.2.7	27
15	Eliminar certificados de equipos remotos	3.2.7	27
16	Definir configuraciones de implementación remota	3.2.8	29
17	Seleccionar la dirección IP de servicio de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic)	3.2.9	31
18	Definir el cierre de sesión automático para ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic)	3.2.10	32
19	Configurar la fuente de bases de datos de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic)	3.2.11	32
20	Seleccionar el idioma de la interfaz de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic)	3.2.12	34
21	Hacer copias de seguridad de la base de datos de administración	3.2.13	34
22	Descargar un archivo histórico de base de datos	3.2.14	35
23	Cargar un archivo histórico de base de datos	3.2.14	35
24	Eliminar un archivo histórico de base de datos	3.2.14	35
25	Restaurar un archivo de almacenamiento de base de datos	3.2.15	36
26	Programar tareas realizadas automáticamente	3.2.16	36

3.2.3 Gestionar cuentas para administración

Crear una cuenta

Para crear una cuenta para administración, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Admin Account (Cuenta de administrador)**.
2. Se mostrará la lista de cuentas en el Área de administración.




+ Add - Delete Edit			
Username	Information	Last login	Authority
Administrator		2014-05-15 01:07:49	Admin



NOTA

- Cuando inicie sesión en el Administrador de dispositivos ViewSonic por primera vez, se le solicitará que cree una cuenta de administrador para la administración de clientes. Esta cuenta se especificará en la lista de cuentas.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** para abrir la ventana Add (Agregar).
4. Escriba el nombre de usuario/cuenta y contraseña deseados.



Dialog box titled "Add" with fields for:

- Username: *
- New Password: *
- Confirm Password: *
- Information:
- Authority: Admin (dropdown menu)

Below the fields, there are two red notes:

- * Your password can contain letters, numbers, and special characters.
- * The maximum length of password is 40.

At the bottom right are "Add" and "Cancel" buttons.



NOTA

- Puede hacer clic en el menú desplegable Authority (Autoridad) para elegir su tipo : **Admin (Administración)** o **User (Usuario)**. El primero tiene acceso completo a ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), mientras que el segundo solamente puede ver las fichas **Thin Clients (Clientes ligeros)** y **Logs (Registros)**.

5. Haga clic en **Add (Agregar)** para aplicar los cambios.
6. La cuenta recién agregada aparecerá en la lista de cuentas.



+ Add - Delete Edit			
Username	Information	Last login	Authority
Administrator		2014-05-15 01:07:49	Admin
Francis	Francis Crick		Admin

Eliminar una cuenta

Para eliminar una cuenta, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Admin Account (Cuenta de administrador)**.
2. Se mostrará la lista de cuentas en el Área de administración.
3. Haga clic para seleccionar la cuenta que desee.



NOTA

- Para eliminar más de una cuenta, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar múltiples cuentas.

4. Haga clic en **Delete (Eliminar)** en la parte superior de la lista de cuentas.
5. Aparecerá la ventana Delete (Eliminar) pidiéndole confirmación.
6. Haga clic en **Yes (Sí)** para confirmar la operación.
7. La cuenta seleccionada se elimina de la lista de cuentas.

Ajustar una cuenta

Para ajustar una cuenta existente, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Admin Account (Cuenta de administrador)**.
2. Se mostrará la lista de cuentas en el Área de administración.
3. Haga clic para seleccionar la cuenta que desee.
4. Haga clic en **Edit (Editar)** para abrir la ventana Edit (Editar).
5. Ajuste la contraseña o la descripción en el campo Information (Información).



NOTA

- Si solo desea agregar o editar la descripción en el campo Information (Información), deberá escribir la contraseña actual para la cuenta seleccionada.

6. Haga clic en **Modify (Modificar)** para aplicar los cambios.

3.2.4 Administrar archivos de firmware de clientes ligeros


Puede actualizar el firmware para sus clientes de forma remota con el Administrador de dispositivos ViewSonic. Antes de proceder, necesitará importar los archivos de firmware de versiones adecuadas para el Administrador de dispositivos ViewSonic.




NOTA

- Para instrucciones sobre cómo actualizar el firmware para clientes de forma remota, consulte la sección "3.4.23 Actualizar el firmware del cliente" on page 86.

- Haga clic en **Import (Importar)** para comenzar a importar el archivo de firmware seleccionado.



- Una vez completado el proceso, el archivo de firmware importado aparecerá como entrada en la lista de firmware.



Name	Platform	Version	Model	Disk Size(MB)
ARM LINUX 2.50-INTL	ARM Linux	2.50	t60, t62, t63	256

Eliminar archivos de firmware de clientes ligeros

Para eliminar un archivo de firmware de cliente ligero, realice el siguiente procedimiento:

- En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación) > Firmware**.
- Se mostrará la lista de firmware en el Área de administración.
- Haga clic para seleccionar el archivo de firmware deseado, y a continuación haga clic en **Delete Firmware (Eliminar firmware)** en la parte superior de la lista de firmware.



NOTA

- Para eliminar más de un archivo de firmware, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar múltiples archivos.

- Aparecerá la ventana Delete Firmware (Eliminar firmware) pidiéndole confirmación.
- Haga clic en **Delete (Eliminar)** para confirmar.
- Una vez completado el proceso, el archivo de firmware seleccionado se eliminará de la lista de firmware.

Buscar archivos de firmware de clientes ligeros

La función **Scan Firmware (Buscar firmware)** le ayuda a descubrir los archivos de firmware locales o remotos. Existen dos posibles situaciones en las que necesita la ayuda proporcionada por esta función: La primera situación es que elija actualizar clientes con archivos de firmware remotos en lugar de archivos locales importados. En esta situación, es posible que la lista local de firmware disponible en el Administrador de dispositivos ViewSonic no coincida con la lista remota de archivos de firmware en otro ordenador donde escoja obtener archivos de firmware. La función **Scan Firmware (Buscar firmware)** puede sincronizar la lista local con la remota.



NOTA

- Para instrucciones sobre cómo configurar el Administrador de dispositivos ViewSonic para utilizar archivos de firmware remotos en otro ordenador para la administración de clientes, consulte la sección "3.2.8 Establecer configuraciones de implementación remota" on page 29.

Otra posible situación es que cuando copie el conjunto de archivos de un archivo de firmware importado desde el directorio de instalación de otro Administrador de dispositivos ViewSonic al mismo directorio de instalación de su Administrador de dispositivos ViewSonic, este archivo de firmware no aparezca como entrada en la lista de firmware.



NOTA

- El directorio de instalación predeterminado del Administrador de dispositivos ViewSonic es C:\Program Files (x86)\ViewSonic. El conjunto de archivos de un archivo de firmware importado se ubica en C:\Program Files (x86)\ViewSonic\firmware, en la carpeta dedicada superior.

En ambas situaciones, para sincronizar las entradas en la lista de firmware con sus archivos de firmware locales o remotos, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación) > Firmware**.
2. Se mostrará la lista de firmware en el Área de administración.
3. Haga clic en **Scan Firmware (Buscar firmware)** en la parte superior de la lista de firmware.
4. Una vez completado el proceso, la lista de firmware coincidirá con sus archivos de firmware locales o remotos.

3.2.5 Administrar archivos de paquetes WES

Con los archivos de paquetes WES (Windows Embedded Standard), puede instalar aplicaciones o paquetes de idiomas de forma remota para sus clientes ligeros basados en WES. Antes de proceder, necesitará importar archivos de paquetes de versiones adecuadas para el Administrador de dispositivos ViewSonic.



NOTA

- Es posible que la versión de Windows Embedded Standard de su cliente no admita múltiples paquetes de interfaz de usuario. En este caso, al instalar un paquete de idioma para un cliente se sustituirá su idioma en pantalla (interfaz de usuario) por el nuevo.
- Para instrucciones sobre cómo actualizar sus clientes WES con archivos de paquete de forma remota, consulte "3.4.24 Instalar paquetes de software" on page 87.

Importar archivos de paquetes WES

Para importar un archivo de paquetes WES, haga lo siguiente:



NOTA

- Para información sobre disponibilidad de una versión más reciente o actualizada del archivo de paquete (formato .zip), contacte con su distribuidor.

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación) > WES Package (Paquetes WES)**.

2. Aparecerá una lista de paquetes.

Scan Package Delete Package Import Package							
Name	Category	Version	Req. Firmware	Platform	Size(MB)	Req. Spaces(MB)	Publisher



NOTA

- Si nunca ha importado archivos WES al Administrador de dispositivos ViewSonic, la lista de paquete estará vacía tal como se ha mostrado.

3. Haga clic en **Import Package (Importar paquete)** en la parte superior de la lista.
4. Se mostrará la ventana Import Package (Importar paquete).

Import Package

Package File: Browse...

Package Name:

Version:

Platform:

Description:

Model:

Size(MB):

Import Cancel

5. Haga clic en **Browse (Examinar)** para encontrar el archivo de paquete deseado, y a continuación haga clic en **Open (Abrir)** para confirmar.



NOTA

- El Administrador de dispositivos ViewSonic realizará una comprobación de archivo automáticamente para asegurar que es un archivo de paquete válido para clientes basados en WES y que no hay ningún duplicado en la lista de paquetes.

6. Haga clic en **Import (Importar)** para comenzar a importar el archivo de paquete deseado.

Import Package

Package File: C:\Users\Administrator\Document: Browse...

Package Name: Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (x86)

Version: 1.4

Platform: wes

Description: Windows XP - Software Updates

Model: all

Size(MB): 413.82

Import Cancel

7. Una vez completado el proceso, el archivo de paquete importado aparecerá como entrada en la lista de paquetes.

Scan Package Delete Package Import Package							
Name	Category	Version	Req. Firmware	Platform	Size(MB)	Req. Spaces(MB)	Publisher
Microsoft .NET Framework 3.5	Application	1.4	1.11-INTL	WES	413.82	708	ViewSonic

Eliminar paquetes WES

Para eliminar un archivo de paquetes WES, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **WES Package (Paquete WES)**.
2. Aparecerá una lista de paquetes.
3. Haga clic para seleccionar el archivo de paquetes deseado, y a continuación haga clic en **Delete Package (Eliminar paquete)**.
4. Aparecerá la ventana Delete Package (Eliminar paquete) pidiéndole confirmación.
5. Haga clic en **Delete (Eliminar)** para confirmar.
6. El archivo de paquete seleccionado se eliminará de la lista de paquetes.

Buscar Paquetes WES

La función **Scan Package (Buscar paquete)** le ayuda a descubrir los archivos de paquetes WES locales o remotos. Existen dos posibles situaciones en las que necesita la ayuda proporcionada por esta función: La primera situación es que elija actualizar clientes con archivos de paquetes remotos en lugar de archivos locales importados. En esta situación, es posible que la lista local de paquetes disponible en el Administrador de dispositivos ViewSonic no coincida con la lista remota de paquetes en otro ordenador donde escoja obtener archivos de paquete. La función **Scan Package (Buscar paquete)** puede sincronizar la lista local con la remota.



NOTA

- Para instrucciones sobre cómo configurar el Administrador de dispositivos ViewSonic para utilizar archivos de paquete remotos en otro ordenador para la administración de clientes, consulte la sección "3.2.8 Establecer configuraciones de implementación remota" on page 29.

Otra posible situación es que cuando copie el conjunto de archivos de un archivo de paquete importado desde el directorio de instalación de otro Administrador de dispositivos ViewSonic al mismo directorio de instalación de su Administrador de dispositivos ViewSonic, este archivo de paquete no aparezca como entrada en la lista de paquetes.



NOTA

- El directorio de instalación predeterminado del Administrador de dispositivos ViewSonic es C:\Program Files (x86)\ViewSonic. El conjunto de archivos de un archivo de paquete importado se ubica en C:\Program Files (x86)\ViewSonic\packages, en la carpeta dedicada superior.

Para sincronizar las entradas en la lista de paquetes con los archivos de paquetes locales o remotos, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación) > WES Package (Paquetes WES)**.
2. Se mostrará la lista de paquetes en el Área de administración.
3. Haga clic en **Scan Package (Buscar paquete)** en la parte superior de la lista.
4. Una vez completado el proceso, el archivo de paquetes importado aparecerá como entrada en la lista de paquetes.

3.2.6 Administrar instantáneas de clientes

Una instantánea es la copia del sistema de un equipo cliente en un momento específico, lo que permite realizar implementaciones masivas y copias de seguridad y restauración del sistema.



NOTA

- Los clientes ligeros de ViewSonic SC-T35 no admiten esta función.
- Para instrucciones sobre cómo realizar una instantánea de sistema para clientes, consulte la sección "3.4.25 Realizar instantáneas de clientes" on page 89.

Exportar instantáneas de clientes

Para exportar una instantánea de cliente, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación)** > **Snapshot (Instantánea)**.
2. Se mostrará la lista de instantáneas en el Área de administración.


Scan Snapshot Delete Snapshot Import Snapshot Export Snapshot						
Name	Description	Location	Platform	Version	Model	Disk Size
1.29-INTL	t160L-000E66-110623d	/001FD8000E66-1/	ViewSonic Linux	1.29	t160L	512
1.29-INTL	t160L-000E8E-110623a	/001FD8000E8E-1/	ViewSonic Linux	1.29	t160L	512
1.29-INTL	t160L-000E66-110623e	/001FD8000E66-2/	ViewSonic Linux	1.29	t160L	512
1.29-INTL	t160L-000E66-110624a	/001FD8000E66-3/	ViewSonic Linux	1.29	t160L	512
1.12-INTL	t200W-000AB2-110624c	/001FD8000AB2-1/	Windows Embedded Standard	1.12	t200W	2048
1.13-INTL	t200W-00084E-110629a	/001FD800084E-1/	Windows Embedded Standard	1.13	t200W	1024
1.31-INTL	t160L-000E66-110629a	/001FD8000E66-4/	ViewSonic Linux	1.31	t160L	512
1.31-INTL	t160L-000E8E-110629a	/001FD8000E8E-2/	ViewSonic Linux	1.31	t160L	512



NOTA

- Es posible que la lista de instantáneas esté vacía si nunca ha realizado ni importado instantáneas de clientes.

3. Haga clic para seleccionar la instantánea de cliente deseada, y a continuación haga clic en **Export Snapshot (Exportar instantánea)** en la parte superior de la lista.
4. Aparecerá la ventana Export Snapshot (Exportar instantánea) pidiéndole confirmación.



5. Haga clic en **Export (Exportar)** para confirmar.
6. Aparecerá una ventana solicitándole que elija abrir o guardar el archivo exportado.
7. Haga clic para seleccionar **Save File (Guardar archivo)**, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar.
8. En la ventana abierta, seleccione la ubicación para guardar el archivo exportado, y haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar.

Importar instantáneas de clientes

Para importar una instantánea de cliente, haga lo siguiente:



NOTA

- Asegúrese de que tiene la instantánea de cliente deseada (formato .zip) que se ha realizado y exportado desde el Administrador de dispositivos ViewSonic a este u otro ordenador.

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación) > Snapshot (Instantánea)**.
2. Aparecerá una lista de instantáneas.
3. Haga clic en **Import Snapshot (Importar instantánea)** en la parte superior de la lista Snapshot (Instantáneas).
4. Se mostrará la ventana Snapshot (Instantánea).
5. Haga clic en **Browse (Examinar)** para encontrar el archivo de instantáneas deseado, y a continuación haga clic en **Open (Abrir)** para confirmar.



NOTA

- El Administrador de dispositivos ViewSonic realizará una comprobación de archivo automáticamente para asegurar que el archivo es una instantánea válida y que no hay ningún duplicado en la lista de instantáneas.

6. Haga clic en **Import (Importar)** para comenzar a importar el archivo de instantáneas deseado.
7. Una vez completado el proceso, aparecerá la instantánea deseada en la lista de instantáneas.

Eliminar instantáneas de clientes

Para eliminar una instantánea de cliente, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación) > Snapshot (Instantánea)**.
2. Aparecerá una lista de instantáneas.
3. Haga clic para seleccionar la instantánea deseada, y a continuación haga clic en **Delete Snapshot (Eliminar instantánea)** en la parte superior de la lista.
4. Aparecerá la ventana Delete Snapshot (Eliminar instantánea) pidiéndole confirmación.



NOTA

- Para eliminar más de una instantánea, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar múltiples archivos.

5. Haga clic en **Delete (Eliminar)** para confirmar.
6. La instantánea seleccionada se elimina de la lista de instantáneas.

Buscar instantáneas de clientes

La función **Scan Snapshot (Buscar instantánea)** le ayuda a descubrir las instantáneas de cliente locales o remotas. Existen dos posibles situaciones en las que necesita la ayuda proporcionada por esta función: La primera situación es que elija restaurar clientes con instantáneas remotas en lugar de instantáneas locales importadas. En esta situación, es posible que la lista local de instantáneas disponible en ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) no coincida con la lista remota de paquetes en otro ordenador donde elija obtener instantáneas.

La función **Scan Snapshot (Buscar instantánea)** puede sincronizar la lista local con la remota.



NOTA

- Para instrucciones sobre cómo configurar el Administrador de dispositivos ViewSonic para utilizar instantáneas remotas en otro ordenador para la administración de clientes, consulte la sección "3.2.8 Establecer configuraciones de implementación remota" on page 29.

Otra posible situación es que cuando copie un conjunto de instantáneas desde el directorio de instalación de otro Administrador de dispositivos ViewSonic al mismo directorio de instalación de su Administrador de dispositivos ViewSonic, esta instantánea no aparezca como entrada en la lista de instantáneas.



NOTA

- El directorio de instalación predeterminado del Administrador de dispositivos ViewSonic es C:\Program Files (x86)\ViewSonic. Todas las instantáneas realizadas o importadas a través del Administrador de dispositivos ViewSonic se ubican en C:\Program Files (x86)\ViewSonic\snapshot, en la carpeta dedicada superior.

Para sincronizar las entradas en la lista de instantáneas con las instantáneas locales o remotas, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación) > Snapshot (Instantánea)**.
2. Se mostrará la lista de instantáneas en el Área de administración.
3. Haga clic en **Scan Snapshot (Buscar instantánea)** en la parte superior de la lista.
4. Una vez completado el proceso, se agregará la instantánea deseada como entrada en la lista de instantáneas.

3.2.7 Administrar certificados de equipos remotos

Los clientes ligeros son dispositivos terminales sencillos que permiten acceder a servicios existentes en equipos remotos. Para garantizar la seguridad de la conexión entre los clientes ligeros y los equipos remotos, se pueden requerir certificados de estos equipos donde se entregan servicios de virtualización de escritorio para comprobar la identidad de estos equipos. Puede importar certificados de seguridad de equipos remotos y, a continuación, dichos certificados remotamente en varios clientes ligeros con la ayuda de Administrador de dispositivos ViewSonic.

Importar certificados de equipos remotos

Para importar el certificado de un equipo remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación) > Snapshot (Instantánea)**.
2. La lista Certificate (Certificado) se mostrará en el área Management (Administración).

Delete Certificate		Import Certificate	
Issued to	Issued by	Expired on	Valid




NOTA

- Si nunca ha importado archivos de certificado a ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), la lista Certificate (Certificado) estará vacía tal como se ha mostrado.

Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Establecer un entorno de administración básico

- Haga clic en **Import Certificate (Importar certificado)** en la parte superior de la lista.
- Se mostrará la ventana Import Certificate (Importar certificado).



NOTA

- ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) admite los formatos de certificado **PEM** (Privacy Enhanced Mail, es decir, Correo con privacidad mejorada) y **DER** (Distinguished Encoding Rules, es decir, Reglas de codificación distinguida).
- El límite superior de los certificados importados es 16.

- Haga clic en **Browse (Examinar)** para encontrar el archivo de certificado que desee, y a continuación haga clic en **Open (Abrir)** para confirmar.



NOTA

- ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) comprobará automáticamente los archivos para garantizar que no hay una lista de certificados duplicada.

- Haga clic en **Import (Importar)** para continuar.



- Una vez completado el proceso, el certificado importado aparecerá como entrada en la lista Certificate (Certificado).

- Delete Certificate Import Certificate			
Issued to	Issued by	Expired on	Valid
Go Daddy Secure Certificate Authority - G2	Go Daddy Root Certificate Authority - G2	2031-05-03	Valid



NOTA

- Mientras inserta los certificados en clientes ligeros, todos los certificados de la lista de certificados se importarán en los clientes seleccionados. Para obtener instrucciones sobre cómo insertar certificados en clientes, consulte la sección "3.4.17 Insertar certificados de equipos remotos en clientes" on page 74.

Eliminar certificados de equipos remotos

Para eliminar el certificado de un equipo remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación)** > **Certificate (Certificado)**.
2. La lista Certificate (Certificado) se mostrará en el área Management (Administración).
3. Haga clic para seleccionar el certificado que desee.



NOTA

- Para eliminar más de un certificado, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar varias entradas.

4. Haga clic en **Delete Certificate (Eliminar certificado)** en la parte superior de la lista Certificate (Certificado).
5. Aparecerá la ventana Delete Certificate (Eliminar certificado) pidiéndole confirmación.
6. Haga clic en **Delete (Eliminar)** para confirmar.
7. El certificado seleccionado se elimina de la lista Certificate (Certificado).

3.2.8 Establecer configuraciones de implementación remota

Puede implementar, mantener y actualizar clientes ligeros desde un ordenador remoto con el Administrador de dispositivos de ViewSonic. Todos los archivos requeridos (archivos de firmware, instantáneas o paquetes) pueden proceder del mismo ordenador donde esté instalado su Administrador de dispositivos ViewSonic, o bien de otro ordenador donde estén los archivos que necesita.

Configuración de implementación remota		
Opción	Acciones necesarias	Nota
Utilizar actualizaciones e instantáneas locales	Importar o crear todos los archivos requeridos en el mismo ordenador donde esté instalado el Administrador de dispositivos ViewSonic que controla la operación	Valor predeterminado
Utilizar actualizaciones e instantáneas remotas	Establecer configuraciones para obtener todos los archivos requeridos desde otro ordenador	



NOTA

- En el Administrador de dispositivos ViewSonic, las actualizaciones e instantáneas locales se utilizan de forma predeterminada.


Mantener o implementar clientes con actualizaciones o instantáneas locales

Para mantener o implementar clientes con actualizaciones o instantáneas internas, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación)** > **Deploy server (Implementar servidor)**.
2. Se mostrará el panel Deploy Settings (Implementar configuraciones) en el Área de administración.

Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Establecer un entorno de administración básico



3. Haga clic en el menú desplegable en cada sección: **Firmware**, **Snapshot (Instantánea)**, y **WES Packages (Paquetes WES)** para seleccionar **Use Internal Server (Utilizar servidor interno)**, y a continuación haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios.

Mantener o implementar clientes con actualizaciones o instantáneas remotas

Para mantener o implementar clientes con actualizaciones o instantáneas externas, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Deployment (Implementación)** > **Deploy server (Implementar servidor)**.
2. Se mostrará el panel Deploy Settings (Implementar configuraciones) en el Área de administración.
3. Haga clic en el menú desplegable en una sección: **Firmware**, **Snapshot (Instantánea)**, o **WES Packages (Paquetes WES)** para seleccionar **Use External Server (Utilizar servidor externo)**, y aparecerán nuevos campos para establecer la configuración.

Firmware	
Server Type:	Use External Server
Firmware URL:	http://YourServerIP:10080/firmware
Username:	
Password:	
	Save

Snapshot	
Server Type:	Use External Server
Snapshot URL:	http://YourServerIP:10080/snapshot
Username:	
Password:	
	Save

WES Packages	
Server Type:	Use External Server
WES Packages URL:	http://YourServerIP:10080/packages
Username:	
Password:	
	Save

4. En el campo URL Firmware/Snapshot/WES Packages (Firmware/Instantáneas/Paquetes WES), sustituya **YourServerIP** (IP de su servidor) en la URL original por la dirección IP de otro ordenador del que desee obtener actualizaciones e instantáneas, escriba las credenciales predeterminadas — **user (usuario)** como nombre de usuario y **secret (secreta)** como contraseña, y a continuación haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios.

The image shows three stacked configuration panels. Each panel has a title bar (Firmware, Snapshot, WES Packages), a Server Type dropdown menu (set to 'Use External Server'), a URL text field, a Username text field (set to 'user'), a Password text field (masked with dots), and a Save button.

- Firmware:** Firmware URL: `http://192.168.11.114:10080/firmware`
- Snapshot:** Snapshot URL: `http://192.168.11.114:10080/snapshot`
- WES Packages:** WES Packages URL: `http://192.168.11.114:10080/packages`

3.2.9 Seleccionar la dirección IP de servicio del Administrador de dispositivos ViewSonic

Para seleccionar la dirección IP de servicio del Administrador de dispositivos ViewSonic, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **System Settings (Configuraciones de sistema) > General settings (Configuraciones generales)**.
2. Haga clic en la lista desplegable de direcciones IP de servicio disponibles para seleccionar la dirección IP deseada.

The image shows the 'ViewSonic Device Manager' configuration window. It has a title bar, a 'Service IP Address' label, a dropdown menu showing '192.168.0.114', and a 'Save' button.

3. Haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios.



NOTA

- Se recomienda encarecidamente que utilice una dirección IP fija como IP de servicio del Administrador de dispositivos ViewSonic. El cambio de IP de servicio puede hacer que todos los clientes administrados se conviertan en no administrables. En caso de que se cambie la dirección IP del ordenador donde está instalado el Administrador de dispositivos ViewSonic, asegúrese de que la configuración IP de servicio en éste coincide con la nueva dirección IP.



NOTA

- En el caso de que la dirección IP del servicio cambie, ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) le pedirá que seleccione una nueva dirección IP de servicio cuando inicie sesión en la consola de administración.

Server IP Address (local area)
192.168.0.115
Account
Password
Login

3.2.10 Definir el cierre de sesión automático para ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic)

ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) le permite configurar su cierre de sesión automático para mejorar la seguridad de la consola de administración. Cuando se configure, la sesión terminará automáticamente cuando permanezca inactiva durante una cantidad de tiempo específica.



NOTA

- De forma predeterminada, la sesión administrativa no se cerrará automáticamente.

Para configurar el cierre de sesión automático para ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **System Settings (Configuraciones de sistema) > General settings (Configuraciones generales)**.
2. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la cantidad de tiempo de inactividad que desee.

Auto Logout
Auto Logout After: Never
Save

3. Haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios.

3.2.11 Configurar la fuente de base de datos del Administrador de dispositivos Viewsonic

una forma es almacenar la base de datos en el mismo equipo donde está instalado ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic); la otra es hacerlo en un equipo diferente. Por defecto, la base de datos de administración se guarda en el ordenador donde está instalado el Administrador de dispositivos ViewSonic.

Utilizar una base de datos de administración local

Para utilizar la base de datos de administración local, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)** , haga clic en **System Settings (Configuraciones de sistema)** > **External Database (Base de datos externa)**.
2. Se mostrará el panel External Database (Base de datos externa) en el Área de administración.
3. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar **No**.




The screenshot shows the 'Database' section of the configuration interface. It contains a label 'Use External Database:' followed by a dropdown menu currently set to 'No'. A 'Save' button is located at the bottom right of the section.

Utilizar una base de datos de administración externa

Para utilizar la base de datos de administración externa y centralizada, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **System (Sistema)** , haga clic en **System Settings (Configuraciones de sistema)** > **External Database (Base de datos externa)**.
2. Se mostrará el panel External Database (Base de datos externa) en el Área de administración.
3. En la sección Database (Base de datos) haga clic en el menú desplegable para seleccionar **Yes (Sí)**.
4. Aparecerán nuevas secciones con nuevos campos para configuración.



The screenshot shows the 'Database' section with 'Use External Database' set to 'Yes'. Below this, there are three sections: 'Settings' and 'Authorization'. The 'Settings' section includes 'Database Type' (set to PostgreSQL), 'Server Address', 'Port Number' (set to 5432), and 'DB Name'. The 'Authorization' section includes 'Username' and 'Password' fields. A 'Check Database' button is at the bottom right.



NOTA

- Se admiten cuatro sistemas de administración de bases de datos: PostgreSQL, MySQL, MsSQL (Microsoft SQL Server), y Oracle (Oracle Database).
- Asegúrese de que ha instalado el sistema de administración de bases de datos deseado.

5. En la sección Settings (Configuración), haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tipo de sistema de administración de base de datos, escriba la dirección IP del servidor de la base de datos, el número de puerto, y el nombre de la base de datos.
6. En la sección Autorización, escriba el nombre de usuario y contraseña para acceder a la base de datos.
7. Haga clic en **Check Database (Comprobar base de datos)** para establecer la conexión con la base de datos remota.

3.2.12 Seleccionar el idioma de la interfaz del Administrador de dispositivos ViewSonic

Para seleccionar el idioma de la interfaz del Administrador de dispositivos ViewSonic, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **System Settings (Configuraciones de sistema) > Language (Idioma)**.
2. Se mostrará el panel System Language (Idioma del sistema) en el Área de administración.
3. Haga clic en la lista desplegable de idiomas disponibles para seleccionar el idioma de interfaz deseado.
4. Haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios.

3.2.13 Hacer copias de seguridad de la base de datos de administración

Para hacer la copia de seguridad de la base de datos de administración de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Backup and Restore (Copia de seguridad y recuperación)**.
2. En la sección Database Backup (Copia de seguridad de base de datos), escriba el prefijo de nombre del archivo deseado.




The screenshot shows the 'Database Backup' section of the ViewSonic Device Manager interface. It contains two text input fields: 'Directory:' with the value 'C:\Program Files (x86)\ViewSonic\dbarchive\' and 'Append File Name with:' with the value 'VDM'. A 'Backup' button is located at the bottom right of the section.



SUGERENCIA

- El archivo de copia de seguridad se guarda en el directorio predeterminado tal como se muestra en el campo Directory (Directorio). Si desea cambiar el nombre del archivo de copia de seguridad, encuentre el archivo y cambie el nombre.

3. Haga clic en **Backup (Copia de seguridad)** para almacenar una copia de la base de datos de administración y de los certificados de cliente.
4. Una vez completado el proceso, el archivo de copia de seguridad aparecerá en la parte superior del menú desplegable Archive File (Archivo histórico) en la sección Database Archive Management (Administración de archivos históricos).




The screenshot shows the 'Database Archive Management' section of the ViewSonic Device Manager interface. It features a 'Select an Archive File:' label and a dropdown menu displaying 'VDM_2013-3-15.zip'. Below the dropdown are four buttons: 'Download', 'Upload', 'Delete', and 'Restore'.

3.2.14 Administrar archivos históricos de bases de datos

Descargar un archivo histórico de base de datos

Para descargar un archivo histórico de base de datos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Backup and Restore (Copia de seguridad y recuperación)**.
2. En la sección Database Archive Management (Administración de archivos históricos de base de datos), haga clic en el menú desplegable Archive File (Archivo histórico) para seleccionar el archivo histórico de base de datos y certificados deseado y, a continuación, haga clic en **Download (Descargar)**.
3. Haga clic para seleccionar **Save File (Guardar archivo)**, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar.



4. En la ventana abierta, desplácese a la ubicación deseada, y a continuación haga clic en **Save (Guardar)** para almacenar el archivo.

Cargar un archivo histórico de base de datos

Para cargar un archivo histórico de base de datos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Backup and Restore (Copia de seguridad y recuperación)**.
2. En la sección Database Archive Management (Administración de archivos históricos de base de datos) haga clic en **Upload (Cargar)** para abrir la ventana File Upload (Carga de archivo).
3. Encuentre el archivo histórico de base de datos deseado, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar.
4. El archivo se agregará al menú desplegable Archive File (Archivo histórico).

Eliminar un archivo histórico de base de datos

Para eliminar un archivo histórico de base de datos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Backup and Restore (Copia de seguridad y recuperación)**.
2. En la sección Database Archive Management (Administración de archivos históricos de base de datos), haga clic en el menú desplegable para seleccionar el archivo histórico deseado.
3. Haga clic en **Delete (Eliminar)** para eliminar el archivo seleccionado.

3.2.15 Restaurar un archivo histórico de base de datos

Para restaurar un archivo histórico de base de datos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Backup and Restore (Copia de seguridad y recuperación)**.
2. En la sección Database Archive Management (Administración de archivos históricos de base de datos), haga clic en el menú desplegable Archive File (Archivo histórico) para seleccionar el archivo histórico deseado.




3. Haga clic en **Restore (Restaurar)** para devolver la base de datos de administración de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) al estado deseado.

3.2.16 Programar tareas realizadas automáticamente

ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) le permite programar tareas realizadas automáticamente en un momento específico, lo que ofrece la posibilidad de realizar tareas de mantenimiento programadas automáticamente para dispositivos terminales administrados.

Para programar una tarea realizada automáticamente, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **System (Sistema)**, haga clic en **Task Schedule (Tarea programada)**.
2. Se mostrará la lista Task (Tarea) en el área Management (Administración).



3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista Task (Tarea).

4. Se mostrará el panel Add Task Schedule (Agregar programación de tareas) en el área Administration (Administración).

The screenshot shows the 'Add Task Schedule' dialog box with the 'Schedule' tab selected. The 'Enable Task Schedule' checkbox is checked. The 'Perform' dropdown is set to 'Daily'. The 'Execute every' field is set to '1' day(s). The 'Start Date' is '2014-4-23' with a 'Select' button. The 'Start Time' is '00:00'. The 'Comment' field is empty. The 'Previous', 'Next', and 'Previous Result' fields are also empty. 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Add Task Schedule

☒ Enable Task Schedule

Schedule Details

Perform: Daily

Execute every 1 day(s).

Start Date: 2014-4-23 Select

Start Time: 00 : 00

Comment:

Previous:

Next:

Previous Result:

Save Cancel

5. En la ficha **Schedule (Programación)**, escriba o haga clic para seleccionar la fecha y hora de inicio, la forma de periodicidad, el comentario de la tarea, etc.

This screenshot shows the same 'Add Task Schedule' dialog box, but with the 'Schedule' tab selected and several fields filled in. The 'Perform' dropdown is 'Daily', 'Execute every' is '1' day(s), 'Start Date' is '2014-04-24' with a 'Select' button, and 'Start Time' is '11:55'. The 'Comment' field now contains the text 'End Sessions and Refresh Endpoints before Afternoon Opening Time'. The 'Previous', 'Next', and 'Previous Result' fields remain empty. 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Add Task Schedule

☒ Enable Task Schedule

Schedule Details

Perform: Daily

Execute every 1 day(s).

Start Date: 2014-04-24 Select

Start Time: 11 : 55

Comment: End Sessions and Refresh Endpoints before Afternoon Opening Time

Previous:

Next:

Previous Result:

Save Cancel

Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Establecer un entorno de administración básico

6. En **Details (Detalles)**, haga clic en **Add (Agregar)** para especificar las acciones.



NOTA

- Una **tarea** consta de **una o varias acciones**.

Add Task Schedule

☒ Enable Task Schedule

Schedule Details

+ Add Edit - Delete

Module Name	Action	Comment	Order
-------------	--------	---------	-------

Comment: End Sessions and Refresh Endpoints before Afternoon Opening Time

Previous:

Next:

Previous Result:

Save Cancel

7. En la ventana **Add (Agregar)**, escriba o haga clic para seleccionar el orden de la acción, el tipo, la acción realizada, el comentario de la acción, etc. A continuación, haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar.

Add

Enable: ☒

Order: 1

Module Name: Client: Power Control

Action: Send Message

Message

Countdown: 300 second(s).

Message: Your session will be ended in 5 mins. Save your work to pr

Clients

Groups

Clients

<input checked="" type="checkbox"/>	ViewSonic -0038C8	t170W7E
<input checked="" type="checkbox"/>	ViewSonic -00CDD9	t220W
<input checked="" type="checkbox"/>	ViewSonic -003EC4	t60

Select All

Unselect All

Comment: Notify endpoint users

OK Cancel

Add

Enable: ☒

Order: 4

Module Name: Task: Wait

Wait 10 minute(s).

Comment: Wait for 10 mins

OK Cancel

Add

Enable: ☒

Order: 3

Module Name: Client: Power Control

Action: Shutdown

Clients

Groups

Clients

<input checked="" type="checkbox"/>	ViewSonic -0038C8	t170W7E
<input checked="" type="checkbox"/>	ViewSonic -00CDD9	t220W
<input checked="" type="checkbox"/>	ViewSonic -003EC4	t60

Select All

Unselect All

Comment: Shut down endpoints

OK Cancel

8. Cuando el proceso se complete, las acciones se agregarán a la lista Action (Acción).

Add Task Schedule

☒ Enable Task Schedule

Schedule

Details

+ Add Edit - Delete

	Module Name	Action	Comment	Order
✓	Power Control	Send Message	Notify endpoint users	1
✓	Wait	10 min.	Wait for 10 mins	2
✓	Power Control	Shutdown	Shut down endpoints	3
✓	Wait	10 min.	Wait for 10 mins	4
✓	Power Control	Wake On LAN	Wake endpoints remotely	5

Comment:

End Sessions and Refresh Endpoints before Afternoon Opening Time

Previous:

Next:

Previous Result:

Save

Cancel

9. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar. La entrada de la tarea se agregará a la lista Task (Tarea).


<div>+ Add Edit - Delete View Log</div>					
	Schedule	Comment	Next Schedule	Prev Schedule	Status
✓	Daily	End Sessions and Refresh Endpoints before Afternoon Opening Time	2014-04-24 11:55		

3.3 Agregar clientes a un grupo administrado

3.3.1 Información general sobre la pestaña Scan (Buscar)

La pestaña **Scan (Buscar)** le permite descubrir clientes no administrados en su red local, incluyendo clientes que no son administrados por la instancia del Administrador de dispositivos ViewSonic actual. Para acceder a la funcionalidad de la pestaña **Scan (Buscar)**, haga clic en dicha pestaña en el Administrador de dispositivos ViewSonic.

Información general sobre la pestaña Scan (Buscar)



Elementos de la interfaz

Nº	Nombre	Descripción
1	Área de navegación	Haga clic para comprobar el método de detección del cliente deseado.
2	Área de administración	Administra listas de Rango IP o clientes descubiertos.

3.3.2 Información rápida sobre las tareas disponibles

Nº	Tarea disponible	Sección	Página
1	Descubrir clientes en todo el alcance de una red local	3.3.4	41
2	Detectar clientes en un intervalo específico de direcciones IP	3.3.5	43
3	Detectar clientes utilizando listas de intervalos de direcciones IP predefinidas	3.3.6 3.3.7	44 45

3.3.3 Detección y administración de clientes

El cliente no es administrado por ningún Administrador de dispositivos ViewSonic de forma predeterminada. Para administrar clientes con el Administrador de dispositivos ViewSonic, primero tendrá que detectar clientes no administrados en su red local y a continuación agregarlos a un grupo administrado por su Administrador de dispositivos ViewSonic.

Para buscar un cliente ligero en su red local, puede utilizar diferentes opciones de detección de cliente disponibles en la pestaña **Scan (Buscar)**.

La siguiente tabla muestra los requisitos previos y métodos para detectar clientes en su red local:

Tipo	Modelo	Requisitos previos	Método	Sección	Página
Cliente ligero	SC-T35 / SC-T45 / SC-T46 / SC-T47	<ul style="list-style-type: none"> Los clientes deben estar conectados a la red local Los clientes deben estar encendidos 	Búsqueda manual	3.3.4	41
				3.3.5	43
				3.3.6	44




NOTA

- Si el ordenador donde está instalado el Administrador de dispositivos ViewSonic está conectado a una red local, entonces el Administrador de dispositivos ViewSonic está conectado a la red local.
- Después de agregar clientes a un grupo administrado en el Administrador de dispositivos ViewSonic, ya puede iniciar la administración remota de clientes. Para obtener detalles sobre cómo administrar clientes de forma remota, consulte la sección "3.4 Administrar todos los clientes" on page 47.


3.3.4 Descubrir clientes en todo el rango de una red local

Para descubrir clientes no administrados en todo el rango de una red local y agregar el/los cliente(s) a un grupo administrado por su Administrador de dispositivos ViewSonic, realice el siguiente procedimiento:

- En la pestaña **Scan (Buscar)**, haga clic para activar **Scan Local Network (Buscar en red local)**.



- Haga clic en **Start Scan (Iniciar búsqueda)**.
- Una vez completado el proceso, los clientes ligeros se muestran en el Área de administración.



Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Agregar clientes a un grupo administrado

4. Seleccione el/los cliente(s) deseado(s) y el grupo de clientes preferido en el menú desplegable en la parte superior de la lista de clientes, y a continuación haga clic en **Put in group (Poner en grupo)**.



NOTA

- El grupo de clientes predeterminado es **Ungrouped (Sin agrupar)**. Puede cambiar el grupo de un cliente más adelante. Para crear nuevos grupos de clientes, consulte la sección "3.4.3 Crear grupos de clientes" on page 49.
- Para seleccionar múltiples clientes, simplemente haga clic en cada cliente individual. También puede utilizar **Select All (Seleccionar todos)** y **Unselect All (Anular la selección de todos)** en la parte superior de la lista de clientes para seleccionar/anular la selección de clientes.

5. Una vez completado el proceso, el/los cliente(s) pasa(n) a ser administrado(s) por el Administrador de dispositivos ViewSonic.




NOTA

- Independientemente del grupo al que agregue un cliente (incluyendo **Ungrouped (Sin agrupar)**), una vez que se ejecute con éxito **Put in group (Poner en grupo)**, el cliente será administrado por el Administrador de dispositivos ViewSonic.


3.3.5 Descubrir clientes en un rango de direcciones IP específico

Para descubrir clientes no administrados en un rango de direcciones IP específico y agregar el/los cliente(s) a un grupo administrado por el Administrador de dispositivos ViewSonic, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Scan (Buscar)**, haga clic para activar **Scan by IP Ranges (Buscar por rango IP)**.
2. Aparecerán los campos de rango IP.



3. Escriba el rango IP deseado, y a continuación haga clic en **Start Scan (Iniciar búsqueda)**.
4. Una vez completado el proceso, los clientes ligeros se muestran en el Área de administración.



Name	IP	Mac Address	Model	Firmware
ViewSonic-0008BA	192.168.11.72	00:1F:D8:00:08:BA	t160W	WES 1.03-INTL
ViewSonic-001C64	192.168.11.101	00:1F:D8:00:1C:64	t50	ViewSonic Linux 1.30-INTL
ViewSonic-001FA0	192.168.11.71	00:1F:D8:00:1F:A0	t50	ViewSonic Linux 1.31-INTL

5. Seleccione el/los cliente(s) deseado(s) y el grupo de clientes preferido en el menú desplegable en la parte superior de la lista de clientes, y a continuación haga clic en **Put in group (Poner en grupo)**.



NOTA

- El grupo de clientes predeterminado es **Ungrouped (Sin agrupar)**. Puede cambiar el grupo de un cliente más adelante. Para crear nuevos grupos de clientes, consulte la sección "3.4.3 Crear grupos de clientes" on page 49.
- Para seleccionar múltiples clientes, simplemente haga clic en cada cliente individual. También puede utilizar **Select All (Seleccionar todos)** y **Unselect All (Anular la selección de todos)** en la parte superior de la lista de clientes para seleccionar/anular la selección de clientes.

6. Una vez completado el proceso, el/los cliente(s) pasa(n) a ser administrado(s) por el Administrador de dispositivos ViewSonic.



NOTA

- Independientemente del grupo al que agregue un cliente (incluyendo **Ungrouped (Sin agrupar)**), una vez que se ejecute con éxito **Put in group (Poner en grupo)**, el cliente será administrado por el Administrador de dispositivos ViewSonic.


3.3.6 Crear y administrar una lista de intervalos de direcciones IP

Puede definir diferentes rangos IP para su red local, y descubrir así clientes no administrados dentro de un rango de direcciones IP específicos cada vez que lo necesite.


Crear una lista de rangos IP

Para crear una lista de rangos IP, realice el siguiente procedimiento:


1. En la pestaña **Scan (Buscar)**, haga clic para activar **Scan by List of IP Ranges (Buscar por lista de rangos IP)**.
2. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de rangos IP.



3. Aparecerá la ventana Add (Agregar).
4. Escriba el nombre de esta entrada de rango IP, y especifique el rango de IP deseado utilizando los campos **From (Desde)** y **To (Hasta)**.



5. Haga clic en **Save (Guardar)** para agregar esta entrada de rango.
6. Repita los pasos 2 a 5 para agregar otras entradas de rango a su lista de rangos IP.



Administrar la lista de rangos IP

Para administrar una lista de rangos IP, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Scan (Buscar)**, haga clic para activar **Scan by List of IP Ranges (Buscar por lista de rangos IP)**.
2. Se mostrará la lista de rangos IP en el Área de administración.
3. Haga clic en **Add (Agregar)**, **Edit (Editar)**, o **Delete (Eliminar)** para realizar cambios en su lista de rangos IP.

3.3.7 Descubrir clientes utilizando una lista de rangos IP predefinida


Para descubrir clientes no administrados utilizando una lista de rangos IP predefinida y agregar el/los cliente(s) deseado(s) a un grupo administrado por el Administrador de dispositivos ViewSonic, realice el siguiente procedimiento:




NOTA

- Si no ha creado ninguna lista de rangos IP, consulte “3.3.6 Crear y administrar una lista de intervalos de direcciones IP” on page 44 para obtener instrucciones.


1. En la pestaña **Scan (Buscar)**, haga clic para activar **Scan by List of IP Ranges (Buscar por lista de rangos IP)**.
2. Aparecerá la lista de rangos IP.
3. Haga clic para seleccionar el rango IP deseado, y a continuación haga clic en **Scan (Buscar)** para buscar clientes no administrados dentro del rango.



4. Mientras busca clientes ligeros, el rango IP seleccionado se muestra a la derecha.



5. Una vez completado el proceso, los clientes ligeros se muestran en el Área de administración.



Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Agregar clientes a un grupo administrado

6. Seleccione el/los cliente(s) deseado(s) y el grupo de clientes preferido en el menú desplegable en la parte superior de la lista de clientes, y a continuación haga clic en **Put in group (Poner en grupo)**.



NOTA

- El grupo de clientes predeterminado es **Ungrouped (Sin agrupar)**. Puede cambiar el grupo de un cliente más adelante. Para crear nuevos grupos de clientes, consulte la sección "3.4.3 Crear grupos de clientes" on page 49.
- Para seleccionar múltiples clientes, simplemente haga clic en cada cliente individual. También puede utilizar **Select All (Seleccionar todos)** y **Unselect All (Anular la selección de todos)** en la parte superior de la lista de clientes para seleccionar/anular la selección de clientes.

7. Una vez completado el proceso, el/los cliente(s) pasa(n) a ser administrado(s) por el Administrador de dispositivos ViewSonic.



NOTA


- Independientemente del grupo al que agregue un cliente (incluyendo **Ungrouped (Sin agrupar)**), una vez que se ejecute con éxito **Put in group (Poner en grupo)**, el cliente será administrado por el Administrador de dispositivos ViewSonic.

3.4 Administrar todos los clientes

3.4.1 Información general sobre la pestaña Thin Clients (Clientes ligeros)

La pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)** le ayuda a administrar todos los clientes. Para acceder a la funcionalidad de la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en dicha pestaña en el Administrador de dispositivos ViewSonic.

Información general sobre la pestaña Thin Clients (Clientes ligeros)



Elementos de la interfaz

Nº	Nombre	Descripción
1	Navigation Area (Área de navegación)	Haga clic para acceder al elemento de administración deseado.
2	Management Area (Área de administración)	Seleccione para llevar a cabo las tareas deseadas, establecer las configuraciones deseadas o ver información relacionada disponible en un elemento seleccionado.

3.4.2 Información rápida sobre las tareas disponibles

Nº	Tarea disponible	Sección	Página
1	Crear grupos de clientes	3.4.3	49
2	Administrar grupos de clientes	3.4.4	50
3	Administrar los clientes de un grupo	3.4.5 3.4.6	51 52
4	Crear grupos de perfiles de configuración	3.4.9	56
5	Administrar grupos de perfiles de configuración	3.4.10	57
6	Crear perfiles de configuración de clientes	3.4.11	58
7	Administrar perfiles de configuración de clientes	3.4.12	61
8	Utilizar configuraciones de cliente individualizadas	3.4.13	64
9	Utilizar configuraciones de cliente híbridas	3.4.14	65
10	Insertar configuraciones en clientes a través de la red local	3.4.15	67
11	Extraer configuraciones desde clientes a través de la red local	3.4.16	71
12	Insertar credenciales de equipos remotos en clientes	3.4.17	74
13	Enviar mensajes a clientes	3.4.18	75
14	Editar o visualizar información básica sobre un cliente	3.4.19	76
15	Reiniciar clientes a través de la red local	3.4.20	77
16	Apagar clientes a través de la red local	3.4.21	80
17	Reactivar clientes a través de la red local	3.4.22	83
18	Actualizar el firmware del cliente	3.4.23	86
19	Instalar paquetes de software	3.4.24	87
20	Realizar instantáneas de clientes	3.4.25	89
21	Restaurar instantáneas de clientes	3.4.26	90
22	Ayudar a un usuario de un cliente de forma remota	3.4.27	91
23	Supervisar un cliente de forma remota	3.4.27	91
24	Controlar un cliente de forma remota	3.4.27	91
25	Exportar datos de clientes	3.4.28	93
26	Encontrar perfiles o clientes administrados con Quick Search (Búsqueda rápida)	3.4.29	94
27	Encontrar clientes administrados con filtros	3.4.30	94
28	Administrar filtros de clientes	3.4.31	96

3.4.3 Crear grupos de clientes

Puede crear un grupo de clientes para juntar un conjunto de clientes para facilitar su administración.




NOTA


- El grupo de clientes predeterminado es **Ungrouped (Sin agrupar)**. Puede cambiar el grupo de un cliente en caso necesario.

Para crear un grupo de clientes, haga lo siguiente:


1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)** haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** en el Área de navegación.
2. Haga clic en **Add Group (Agregar grupo)** en la parte superior del Área de administración.



3. Aparecerá la ventana Add Thin Client Group (Agregar grupo de clientes ligeros), solicitándole el nombre del grupo.



4. Escriba el nombre deseado, y haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmarlo.
5. El nuevo grupo creado aparecerá entonces en la lista de grupos de clientes.



3.4.4 Administrar grupos de clientes

Cambiar el nombre de un grupo de clientes


Para cambiar el nombre de un grupo de clientes, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)** haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** en el Área de navegación.
2. En la lista de grupos de clientes, haga clic para seleccionar el grupo de clientes deseado, y a continuación haga clic en **Rename (Cambiar nombre)** en la parte superior de la lista de grupos de clientes.
3. Aparecerá la ventana Rename (Cambiar nombre) solicitándole el nuevo nombre del grupo de clientes seleccionado.
4. Escriba el nuevo nombre para el grupo, y haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmarlo.

Eliminar un grupo de clientes

Para eliminar un grupo de clientes, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)** haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** en el Área de navegación.
2. En la lista de grupos de clientes, haga clic para seleccionar el grupo de clientes deseado, y a continuación haga clic en **Delete (Eliminar)** en la parte superior de la lista de grupos de clientes.
3. Aparecerá la ventana Delete (Eliminar) pidiéndole confirmación.



- Para mantener a todos los clientes de este grupo, deje sin activar **Delete All Subitems (Eliminar todos los subelementos)**, y haga clic en **Yes (Sí)** para confirmar. Todos los clientes de este grupo se moverán a **Ungrouped (Sin agrupar)** (predeterminado en el sistema).
- Para eliminar todos los clientes de este grupo, haga clic para activar **Delete All Subitems (Eliminar todos los subelementos)**, y a continuación haga clic en **Yes (Sí)** para confirmar. Todos los clientes de este grupo se eliminarán de su Administrador de dispositivos ViewSonic.



NOTA


- Al eliminar un cliente del Administrador de dispositivos ViewSonic, el cliente será liberado de la administración del Administrador de dispositivos ViewSonic.

4. Se elimina el grupo de clientes.

3.4.5 Mover clientes a otro grupo

Para mover un cliente a otro grupo, realice el siguiente procedimiento:


1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic en el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** en la parte superior de la lista de clientes para abrir el menú de comandos.



NOTA

- Para seleccionar más de un cliente, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl o utilice **Select All (Seleccionar todos)** para seleccionar varios clientes.

3. Haga clic en **Move (Mover)** para abrir la ventana Move (Mover).



4. Haga clic para seleccionar el grupo deseado, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la operación.

3.4.6 Eliminar clientes de un grupo

Para eliminar un cliente de un grupo, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic en el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Delete (Eliminar)** en la parte superior de la lista de clientes.



NOTA

- Para seleccionar más de un cliente, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl o utilice **Select All (Seleccionar todos)** para seleccionar varios clientes.

3. Aparecerá un mensaje pidiéndole confirmación.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la acción.



NOTA

- Al eliminar un cliente del Administrador de dispositivos ViewSonic, el cliente será liberado de la administración del Administrador de dispositivos ViewSonic.

3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente

En la lista de clientes de un grupo de clientes o de un filtro, el icono de estado de cliente está situado delante de cada cliente para indicar su estado actual.

Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	
t200W-00084E	192.168.11.117	00:1F:D8:00:08:4E	t200W	WES 1.13-INTL	
t200W-000AB2	192.168.11.109	00:1F:D8:00:0A:B2	t200W	WES 1.13-INTL	
t210W-001BFE	192.168.11.139	00:1F:D8:00:1B:FE	t210W	WES 1.13-INTL	



NOTA

- Con los filtros, puede acceder y administrar rápidamente un conjunto específico de clientes en el Administrador de dispositivos ViewSonic. Para obtener más detalles sobre filtros, consulte la sección "3.4.30 Encontrar clientes con filtros" on page 94.


El icono de estado cambia según los diferentes estados de un cliente. Hay seis tipos de iconos disponibles:

Comprender los iconos de estado de cliente		
Estado	Icono	Descripción
En línea		Indica que el cliente está encendido en ese momento.
Sin conexión		Indica que el cliente está apagado en ese momento.
Reinicio necesario		Indica que tiene que reiniciar el cliente para que un cambio de configuración surta efecto.
Modificado		Indica que se ha realizado un cambio en la configuración del cliente en el Administrador de dispositivos ViewSonic, y que tiene que insertar el cambio en el cliente.
Insertado		Indica que el Administrador de dispositivos ViewSonic ha insertado un cambio de configuración en el cliente.
Desconocido		Indica que el cliente administrado se ha agregado y es administrado por otra instancia del Administrador de dispositivos ViewSonic.



NOTA

- El icono que consiste en una pequeña imagen con una letra **L**, **W**, o **Z** en su pantalla indica que es un cliente ligero basado en Linux y WES (Windows Embedded Standard).
- Si sitúa el puntero del ratón sobre un icono, se mostrará información sobre la herramienta, tal como se muestra a continuación.



3.4.8 Configuraciones de cliente

La solución de virtualización de escritorio está disponible en varias formas: virtualización de estado de usuario, virtualización de aplicación, virtualización basada en sesión, virtualización basada en máquina virtual o incluso un enfoque híbrido. Los clientes multifunción, móviles, cero de la serie y ligeros de ViewSonic disponen de una amplia gama de formas y necesidades de virtualización. Sin embargo, para preparar un dispositivo cliente para su uso en su infraestructura de TI, es posible que necesite personalizar las configuraciones de cliente para que cumplan con las necesidades específicas en su plan de virtualización de escritorio.

Adicionalmente, para dispositivos de clientes ligeros de diferentes divisiones, departamentos o áreas, es posible que desee ofrecer diferentes recursos informáticos y privilegios de acceso. Para cumplir con los tipos específicos de política en cuanto a recursos informáticos y privilegios de acceso, es posible que necesite personalizar también las configuraciones de cliente.



NOTA

- Las **pestañas** y **elementos de configuración** disponibles pueden variar, dependiendo del **modelo de cliente**, de la **versión de firmware** y del **sistema operativo** utilizado. Para obtener más detalles, consulte el Capítulo 4 “Definir la configuración del cliente” on page 109.

Administración remota y local de las configuraciones de cliente

Puede establecer las configuraciones de cliente localmente o de forma remota. Con el Administrador de dispositivos ViewSonic, puede establecer las configuraciones de cliente de forma remota a través de su red local. Con la Configuración de cliente ViewSonic, las configuraciones de cliente pueden establecerse localmente para un cliente específico.



NOTA

- La consola ViewSonic Client Setup (Configuración de clientes ViewSonic) es una herramienta integrada para prácticamente cualquier producto de cliente ViewSonic. Esta herramienta le permite establecer configuraciones de clientes localmente en los clientes.

Algunas configuraciones de cliente solo están disponibles localmente en los clientes. Puede establecer esas configuraciones localmente a través de la consola Configuración de cliente ViewSonic. Para obtener una lista detallada de configuraciones del cliente que solamente están disponibles localmente, consulte la sección “4.2 Información general de la configuración del cliente” on page 110.

Configuración de grupo y configuración individual


El Administrador de dispositivos ViewSonic le permite aplicar una configuración de grupo (perfil), una configuración individual o un híbrido de ambos a un cliente para establecer su entorno de funcionamiento. Con Configuración de cliente ViewSonic, también puede hacer una configuración deseada para un cliente de forma individualizada.



NOTA

- Una configuración de grupo (perfil) es un conjunto de configuraciones de clientes compartidos por un conjunto de clientes.
- Una configuración individual es un conjunto de configuraciones de cliente aplicado a un solo cliente.
- Una configuración híbrida es una mezcla de configuración de grupo e individual.




Configuración de clientes





Método	Tipo de configuración	Consola	Sección	Página
Local	Configuración local	Configuración de cliente ViewSonic (VCS)	4.2 4.5	110 117
	Configuración individual	Configuración de cliente ViewSonic (VCS)	4.2 4.5	110 117
Remoto	Configuración de grupo	Administrador de dispositivos ViewSonic (VDM)	3.4.11	58
	Configuración individual	Administrador de dispositivos ViewSonic (VDM)	3.4.13	64

Consulte las secciones correspondientes que se indican para instrucciones detalladas sobre configuración de cliente.

Bloquear los valores de configuración

El Administrador de dispositivos ViewSonic también le permite bloquear un valor de configuración. Cuando un valor de configuración está bloqueado, el icono de candado gris  del valor de configuración cambiará al icono de candado cerrado azul () o naranja (). No se le permite bloquear un valor de configuración con el Administrador de dispositivos ViewSonic cuando administra configuraciones de cliente localmente en un cliente.

En el Administrador de dispositivos ViewSonic, un icono de candado azul  indica que el valor actual del correspondiente elemento de configuración proviene de una configuración de grupo; un icono de candado naranja  indica así que el valor o el dato proviene de una configuración individual.

3.4.9 Crear grupos de perfiles de configuraciones

Un perfil de configuraciones (configuración de grupo) es un conjunto de configuraciones de clientes compartidos por un conjunto de clientes. Mediante un perfil de configuraciones (configuración de grupo), puede establecer las configuraciones de clientes en grupos.

Un grupo de perfiles de configuraciones es un conjunto de perfiles agrupados para facilitar su administración.




NOTA

- Para crear un perfil de configuraciones, primero tendrá que seleccionar o crear un grupo de perfiles al que pertenezca el nuevo perfil. Puede utilizar el predeterminado en el sistema (**Ungrouped (Sin agrupar)**), y cambiar el grupo del perfil más adelante en caso necesario.

Para crear un grupo de perfiles de configuraciones, realice el siguiente procedimiento:


1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Profiles (Perfiles)**.
2. Se mostrará la lista de grupos de perfiles.




NOTA

- Ungrouped (Sin agrupar)** es el grupo predeterminado en el sistema.

3. Haga clic en **Add Group (Agregar grupo)** en la parte superior de la lista de grupos de perfiles.
4. Aparecerá la ventana Add Thin Profile Group (Agregar grupo de perfiles ligeros) solicitándole el nombre del grupo de perfiles.
5. Escriba el nombre deseado para el grupo de perfiles, y haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmarlo.



6. El nuevo grupo de perfiles creado aparecerá entonces en la lista de grupos de perfiles.




3.4.10 Administrar grupos de perfiles de configuraciones

Cambiar el nombre de un grupo de perfiles de configuraciones

Para cambiar el nombre de un grupo de perfiles de configuraciones, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Perfiles (Perfiles)**.
2. En la lista de grupos de perfiles, haga clic para seleccionar el grupo de perfiles deseado, y a continuación haga clic en **Rename (Cambiar nombre)** en la parte superior de la lista.
3. Se mostrará la ventana Rename (Cambiar nombre) solicitándole el nombre nuevo.




4. Escriba el nuevo nombre para el grupo de perfiles, y haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmarlo.

Eliminar un grupo de perfiles de configuraciones

Para eliminar un grupo de perfiles de configuraciones, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Perfiles (Perfiles)**.
2. En la lista de grupos de perfiles, haga clic para seleccionar el grupo de perfiles deseado, y a continuación haga clic en **Delete (Eliminar)** en la parte superior de la lista.
3. Aparecerá la ventana Delete (Eliminar) pidiéndole confirmación.



- Para mantener todos los perfiles de configuraciones en este grupo, deje sin activar **Delete All Subitems (Eliminar todos los subelementos)**, y haga clic en **Yes (Sí)** para confirmar. Todos los perfiles de configuraciones de este grupo se moverán a **Ungrouped (Sin agrupar)** (predeterminado en el sistema).
- Para eliminar todos los perfiles de configuraciones de este grupo, haga clic para activar **Delete All Subitems (Eliminar todos los subelementos)**, y a continuación haga clic en **Yes (Sí)** para confirmar. Todos los perfiles de configuraciones en este grupo se eliminarán.



NOTA

- Un perfil de configuraciones es un conjunto de configuraciones de clientes compartidas por un conjunto de clientes. Al eliminar un perfil de configuraciones, se cambiarán las configuraciones de clientes de los clientes correspondientes.

3.4.11 Crear perfiles de configuraciones de cliente

Un perfil de configuraciones (configuración de grupo) es un conjunto de configuraciones de cliente compartidas por un conjunto de clientes. Mediante un perfil de configuraciones, puede establecer las configuraciones de cliente en grupos de forma remota.



NOTA

- Para una comprensión básica de las configuraciones de clientes, consulte la sección "3.4.8 Configuraciones de cliente" on page 54.

Puede explicarse de forma sencilla el procedimiento para crear un perfil de configuraciones bien definido mediante dos pasos:

Paso 1: Crear un conjunto de configuraciones de cliente compartidas (configuración de grupo)

Paso 2: Especificar el ámbito de aplicación del perfil de configuraciones

PASO 1: Crear un conjunto de configuraciones de cliente compartidas

Para crear un perfil de configuraciones de cliente (configuración de grupo), realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Profiles (Perfiles)** para expandir el árbol de grupos de perfiles, y a continuación haga clic para seleccionar el grupo de perfiles.



NOTA

- Necesitará seleccionar el grupo de perfiles al que pertenece el nuevo perfil. Puede utilizar el predeterminado en el sistema (**Ungrouped (Sin agrupar)**), y cambiar el grupo del perfil más adelante en caso necesario. Para instrucciones detalladas sobre cómo crear un grupo de perfiles, consulte la sección "3.4.9 Crear grupos de perfiles de configuraciones" on page 56.

2. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de perfiles.

Add	Delete	Edit	Edit Configuration	Move	Copy
Name	Platform	Model	Description	Num. of TCs	

3. Se mostrará la ventana Add (Agregar) solicitándole el nombre, descripción, plataforma aplicable y modelos.

Add

Name:

Description:

Platform:

ARM Linux

Model:

t60/t62/t63/a100T

Save


Cancel



NOTA

- Un campo marcado con un asterisco es un campo obligatorio.

4. Escriba el nombre deseado, escoja la plataforma y modelos aplicables y a continuación haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar.
5. Se mostrará la ventana Edit Configuration (Editar configuración) para el perfil (configuración de grupo).



6. Utilice esta ventana para editar las configuraciones de cliente de este perfil.



NOTA

- La ventana Edit Configuration (Editar configuración) del perfil (configuración de grupo) es como una versión remota de la configuración de clientes ViewSonic de un cliente. Puede simplemente editar las configuraciones de clientes de este perfil de configuraciones a través de esta ventana. Para instrucciones detalladas sobre cómo establecer configuraciones de cliente, consulte "Definir la configuración del cliente" on page 109.

7. Una vez completado el proceso, cierre la ventana.
8. El nuevo perfil de configuraciones creado se agrega a la lista de perfil.

PASO 2: Especificar el ámbito de aplicación del perfil de configuraciones

Para especificar el ámbito aplicable del perfil de configuraciones, realice el siguiente procedimiento:

1. Haga clic para seleccionar el nuevo perfil creado, y a continuación haga clic en **Edit (Editar)** en la parte superior del ámbito aplicable del perfil.
2. Aparecerán los paneles Profile Information (Información de perfil) y Available Clients (Clientes disponibles) en el Área de administración.



3. Haga clic en  en la parte superior derecha del panel Available Clients (Clientes disponibles).

Administrar todos los clientes

4. Se mostrará la ventana Select Clients (Seleccionar clientes). En esta ventana se proporciona una vista en árbol de grupos de clientes y clientes individuales para especificar el ámbito aplicable de este perfil de configuraciones.
5. Haga clic en las flechas para expandir el árbol y haga clic para seleccionar el grupo de clientes o clientes individuales deseados.
 - Para seleccionar todos los clientes de un grupo de clientes, haga clic para seleccionar el grupo.
 - Para seleccionar múltiples clientes de un grupo de clientes, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar los clientes deseados.



NOTA

- La vista en árbol de grupos de clientes y clientes individuales corresponde de forma exacta a grupos de clientes y clientes individuales establecidos en la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**. Para información sobre cómo crear grupos de clientes y agregar clientes a un grupo, consulte “3.4.3 Crear grupos de clientes” on page 49 y “3.3.3 Detección y administración de clientes” on page 41 por separado.
- Un cliente solo puede asociarse con un perfil de configuraciones. Si asocia un cliente con un nuevo perfil de configuraciones, se eliminará automáticamente del perfil antiguo.
- La asociación de un cliente con un perfil no cambia realmente la configuración de dicho cliente. Es necesario insertar la configuración en el cliente para que el cambio surta efecto (también puede ser necesario reiniciar el equipo). Para obtener instrucciones sobre cómo insertar configuraciones en un cliente, consulte la sección “3.4.15 Insertar configuraciones en clientes a través de la red local” on page 67.

6. Una vez completado el proceso, haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la selección de clientes aplicables.
7. Haga clic en **Save (Guardar)** en el panel Profile Information (Información de perfil) para completar la especificación de ámbito aplicable.



NOTA

- Solo se utiliza un perfil de configuraciones bien definido para la configuración remota de múltiples clientes. Si no se especifica el ámbito aplicable de un perfil de configuraciones, el perfil (configuración de grupo) no afectará a ningún cliente.
- De aquí en adelante, llamaremos a una configuración de cliente creado por la aplicación de una configuración compartida una **configuración de grupo**.

3.4.12 Administrar perfiles de configuraciones de cliente

Ajustar un perfil de configuraciones

Para editar un perfil de configuraciones (configuración de grupo), realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Profiles (Perfiles)** para expandir el árbol de grupo de perfiles, y a continuación haga clic en el grupo de perfiles al que pertenece el perfil deseado.
2. Se mostrará la lista de perfiles en el Área de administración.

Add Delete Edit Edit Configuration Move Copy				
Name	Platform	Model	Description	Num. of TCs
A-t60	ARMLINUX	t60/t62/t63	Policy A wt. t60	0
B-t60	ARMLINUX	t60/t62/t63	Policy B wt. t60	0
C-t60	ARMLINUX	t60/t62/t63	Policy C wt. t60	1
D-t60	ARMLINUX	t60/t62/t63	Policy D wt. t60	0

3. Haga clic para seleccionar el perfil de configuraciones que desee.
4. Seleccione **Edit Configuration (Editar configuración)** para ajustar las configuraciones de cliente para el perfil seleccionado, o seleccione **Edit (Editar)** para ajustar la información de perfil y/o el ámbito aplicable del perfil seleccionado.
 - Para ajustar las configuraciones de cliente, cambie las configuraciones directamente en la ventana Edit Configuration (Editar configuración) abierta.
 - Para ajustar la información de perfil, realice los cambios en el panel Profile Information (Información de perfil) y haga clic en Save (Guardar) para aplicarlos.



NOTA

- Para obtener instrucciones detalladas sobre el ajuste de configuraciones de cliente o información de perfil, consulte la sección "3.4.11 Crear perfiles de configuraciones de cliente" on page 58.


- Para ajustar el ámbito aplicable de este perfil, utilice para realizar los cambios deseados, y a continuación haga clic en **Save (Guardar)** para aplicarlos.

Botón	Descripción
	Haga clic para seleccionar todos los clientes de la lista de clientes.
	Hacer clic para anular la selección de todos los clientes de la lista de clientes.
	Hacer clic para agregar nuevos clientes.
	Hacer clic para quitar los clientes seleccionados.

Copiar un perfil de configuraciones

Para copiar un perfil de configuraciones (configuración de grupo), realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Profiles (Perfiles)** para expandir el árbol de grupo de perfiles, y a continuación haga clic en el grupo de perfiles al que pertenece el perfil deseado.
2. Se mostrará la lista de perfiles en el Área de administración.
3. Haga clic para seleccionar el perfil de configuraciones deseado y a continuación haga clic en **Copy (Copiar)**.
4. Se mostrará la ventana Copy (Copiar) solicitándole el nombre, descripción y grupo de perfiles.



NOTA

- Un campo marcado con un asterisco es un campo obligatorio.

5. Escriba la información necesaria, y a continuación haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar.
6. Se mostrará la ventana Edit Configuration (Editar configuración) para el perfil (configuración de grupo).



NOTA


- Los siguientes pasos son parecidos a los utilizados para la creación de un nuevo perfil de configuraciones. Para obtener más información sobre capturas de pantalla y notas, consulte la sección "3.4.11 Crear perfiles de configuraciones de cliente" on page 58.

7. Utilice esta ventana para editar las configuraciones de cliente de este perfil.
8. Una vez completado el proceso, cierre la ventana.
9. El nuevo perfil de configuraciones creado se agrega a la lista de perfil.



NOTA


- Al crear un nuevo perfil copiando un perfil de configuraciones bien definido, solo se copiará parte de las configuraciones de cliente. No se incluye el ámbito aplicable del perfil original.

10. Haga clic para seleccionar el nuevo perfil creado, y a continuación haga clic en **Edit (Editar)** en la parte superior de la lista de perfiles.
11. Aparecerán los paneles Profile Information (Información de perfil) y Available Clients (Clientes disponibles) en el Área de administración.
12. Haga clic en  en la parte superior derecha del panel Available Clients (Clientes disponibles).
13. Se mostrará la ventana Select Clients (Seleccionar clientes). En esta ventana se proporciona una vista en árbol de grupos de clientes y clientes individuales para especificar el ámbito aplicable de este perfil de configuraciones.
14. Haga clic en las flechas para expandir el árbol y haga clic para seleccionar el grupo de clientes o clientes deseados.
 - Para seleccionar todos los clientes de un grupo de clientes, haga clic para seleccionar el grupo de clientes.
 - Para seleccionar múltiples clientes de un grupo de clientes, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar los clientes deseados.
15. Una vez completado el proceso, haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la selección de clientes aplicables.
16. Haga clic en **Save (Guardar)** en el panel Profile Information (Información de perfil) para completar la especificación de ámbito aplicable.

Mover un perfil de configuraciones

Para mover un perfil de configuraciones (configuración de grupo) a otro grupo de perfiles, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)** , haga clic en **Perfiles (Perfiles)** para expandir el árbol de grupo de perfiles, y a continuación haga clic en el grupo de perfiles al que pertenece el perfil deseado.
2. Se mostrará la lista de perfiles en el Área de administración.
3. Haga clic para seleccionar el perfil de configuraciones deseado, y a continuación haga clic en **Move (Mover)** .
4. Aparecerá la ventana Move (Mover).




5. Haga clic para seleccionar el grupo de perfiles deseado, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la operación.
6. Se moverá el perfil de configuraciones seleccionado al grupo de perfiles deseado.

Eliminar un perfil de configuraciones

Para eliminar un perfil de configuraciones (configuración de grupo) de un grupo de perfiles, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)** , haga clic en **Perfiles (Perfiles)** para expandir el árbol de grupos de perfiles, y a continuación haga clic para seleccionar el grupo de perfiles.
2. Se mostrará la lista de perfiles en el Área de administración.
3. Haga clic para seleccionar el perfil de configuraciones deseado y a continuación haga clic en **Delete (Eliminar)**.
4. Aparecerá la ventana Delete (Eliminar) pidiéndole confirmación.



5. Haga clic en **Yes (Sí)** para confirmar la operación.



NOTA

- Un perfil de configuraciones (configuración de grupo) es un conjunto de configuraciones de clientes compartidos por un conjunto de clientes. Al eliminar un perfil de configuraciones bien definido, se cambiarán las configuraciones de clientes de los clientes correspondientes.

3.4.13 Utilizar configuraciones de cliente individualizadas

Una configuración individual es un conjunto de configuraciones de cliente aplicado a un solo cliente.




NOTA

- Para una comprensión básica de las configuraciones de clientes, consulte la sección "3.4.8 Configuraciones de cliente" on page 54.
- Para asegurar que su Administrador de dispositivos ViewSonic está sincronizado con los valores de configuración en los clientes administrados, se recomienda **extraer las configuraciones de cliente desde todos los clientes administrados por el** Administrador de dispositivos ViewSonic **antes** de editar las configuraciones de clientes individualizadas. Para instrucciones detalladas sobre cómo extraer las configuraciones de clientes de clientes administrados, consulte la sección "3.4.16 Extraer configuraciones de clientes a través de la red local" on page 71.

Para aplicar una configuración individual a un cliente, realice el siguiente procedimiento:


1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic para seleccionar el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Se mostrará la lista de clientes en el Área de administración.
3. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Edit Configuration (Editar configuración)**.
4. Aparecerá la ventana Edit Configuration (Editar configuración) para el cliente.




5. Utilice esta ventana para editar la configuración individual.



NOTA

- La ventana Edit Configuration (Editar configuración) es como una versión remota de la Configuración de clientes ViewSonic. Puede simplemente editar las configuraciones de cliente para este cliente a través de esta ventana.
- Si el icono candado de un valor de configuración es azul , indica que este valor de configuración proviene de la configuración de grupo (perfil). Solo puede cambiar el valor modificando/eliminando la configuración de grupo (perfil) o aplicando otra nueva.
- Se referirá a una configuración de clientes que utiliza configuraciones de grupo e individuales como una configuración híbrida (consulte la sección "3.4.14 Utilizar configuraciones de cliente híbridas" on page 65 para obtener más detalles).
- Para instrucciones detalladas sobre cómo establecer configuraciones específicas de cliente, consulte el Capítulo 4 "Definir la configuración del cliente" on page 109.

6. Una vez completado el proceso, cierre la ventana.
7. Aparecerá la ventana Apply Thin Client Configuration (Aplicar configuración de cliente ligero), solicitándole confirmación de cuándo desea aplicar los cambios.



8. Haga clic en **Now (Ahora)** para aplicar la configuración de forma inmediata o haga clic en **Later (Más tarde)** para aplicarla más tarde.



NOTA

- Si decide aplicarla en otro momento, puede aplicar esta configuración individual al cliente mediante la función **Pushing Settings (Configuraciones de inserción)**.

3.4.14 Utilizar configuraciones de cliente híbridas

Una configuración híbrida es una combinación de una configuración de grupo (perfil) y una configuración individual.



NOTA

- Para una comprensión básica de las configuraciones de clientes, consulte la sección "3.4.8 Configuraciones de cliente" on page 54.

Puede explicarse de forma sencilla cómo utilizar una configuración híbrida mediante dos pasos:

Paso 1: Aplicar una configuración de grupo al cliente seleccionado.

Paso 2: Aplicar una configuración individual al cliente.

PASO 1: Aplicar una configuración de grupo al cliente seleccionado

Para aplicar una configuración de grupo a un cliente, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic en el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Aparecerá una lista de clientes.
3. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Edit (Editar)**.
4. Se mostrará el panel Thin Client Information (Información de cliente ligero) en el Área de administración.
5. Haga clic en el menú desplegable de perfiles para seleccionar la configuración de grupo (perfil) deseada, asociando el cliente seleccionado con esta configuración, y a continuación haga clic en **Save** (Guardar) para aplicar el cambio.



NOTA

- La otra forma de asociar a un cliente con una configuración de grupo (perfil) es agregar el cliente al ámbito aplicable del perfil deseado. Para obtener más información, consulte la sección “3.4.11 Crear perfiles de configuraciones de cliente” on page 58.

PASO 2: Aplicar una configuración individual al cliente

Para aplicar una configuración individual al siguiente cliente, realice el siguiente procedimiento:



NOTA

- Para asegurar que su Administrador de dispositivos ViewSonic está sincronizado con los valores de configuración en los clientes administrados, se recomienda **extraer las configuraciones de cliente desde todos los clientes administrados por el Administrador de dispositivos ViewSonic antes** de editar las configuraciones de clientes individualizadas. Para instrucciones detalladas sobre cómo extraer las configuraciones de clientes de clientes administrados, consulte la sección “3.4.16 Extraer configuraciones de clientes a través de la red local” on page 71.

1. Haga clic para volver a seleccionar el cliente deseado, y esta vez haga clic en **Edit Configuration (Editar configuración)**.
2. Edite la configuración individual del cliente seleccionado.



NOTA

- Para obtener más detalles, consulte la sección “3.4.13 Utilizar configuraciones de cliente individualizadas” on page 64.

3.4.15 Insertar configuraciones en clientes a través de la red local

La función **Push Settings (Configuraciones de inserción)** le permite sincronizar la configuración de cliente en un cliente con la configuración establecida en el Administrador de dispositivos ViewSonic remoto. A continuación, puede ajustar las configuraciones de cliente de forma remota, a través de la red local.



NOTA

- Algunas configuraciones solo se pueden establecer de forma local en los clientes. Consulte la sección "3.4.8 Configuraciones de cliente" on page 54 y el Capítulo 4 "Definir la configuración del cliente" on page 109 para obtener más detalles.

Insertar configuraciones en un cliente

Para insertar configuraciones en un cliente, realice el siguiente procedimiento:



NOTA

- Para asegurar que su Administrador de dispositivos ViewSonic está sincronizado con los valores de configuración en los clientes administrados, se recomienda **extraer las configuraciones de cliente desde todos los clientes administrados por el** Administrador de dispositivos ViewSonic **antes** de editar las configuraciones de clientes individualizadas. Para instrucciones detalladas sobre cómo extraer las configuraciones de clientes de clientes administrados, consulte la sección "3.4.16 Extraer configuraciones de clientes a través de la red local" on page 71.

- En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic en el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
- Aparecerá una lista de clientes.

- Delete Edit Edit Configuration Command Select All Unselect All							
	Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Description
	ViewSonic-0044D	192.168.50.195	00:1F:D8:00:44:D7	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	
	ViewSonic-0044E	192.168.50.159	00:1F:D8:00:44:BD	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	

- Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** en la parte superior de la lista de clientes.




NOTA

- Para seleccionar más de un cliente, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar los clientes deseados.
- Asegúrese de que todos los clientes seleccionados están encendidos. De lo contrario, es posible que las configuraciones no serán insertadas en algunos clientes. Puede determinar el estado actual de un cliente a través del icono de estado situado delante del cliente. Para obtener más información sobre los iconos de estado, consulte la sección "3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente" on page 53.


Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Administrar todos los clientes

4. Aparecerá el menú de comando.



5. Haga clic para seleccionar **Push Settings (Configuraciones de inserción)**.
6. Aparecerá una ventana pidiéndole confirmación.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la acción.
8. Aparecerá la ventana Push Settings (Configuraciones de inserción), mostrando las configuraciones de inserción en curso y sus resultados.



9. Una vez finalizado, haga clic en **Close (Cerrar)** para salir.
10. Compruebe el estado del cliente mediante el icono de estado que tiene delante. Si es necesario, reinicie el cliente para finalizar los cambios de configuración en el cliente.

Insertar configuraciones en un grupo de clientes


Para insertar configuraciones en un grupo de clientes, realice el siguiente procedimiento:



NOTA

- Para asegurar que su Administrador de dispositivos ViewSonic está sincronizado con los valores de configuración en los clientes administrados, se recomienda **extraer las configuraciones de cliente desde todos los clientes administrados por el Administrador de dispositivos ViewSonic antes** de editar las configuraciones de clientes individualizadas. Para instrucciones detalladas sobre cómo extraer las configuraciones de clientes de clientes administrados, consulte la sección “3.4.16 Extraer configuraciones de clientes a través de la red local” on page 71.

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes.
2. Haga clic con el botón derecho sobre el grupo de clientes deseado para abrir el menú emergente, y a continuación haga clic para seleccionar **Push Settings (Configuraciones de inserción)**.



3. Aparecerá la ventana Push Settings (Configuraciones de inserción), mostrando las configuraciones de inserción en curso y sus resultados.



NOTA

- Asegúrese de que todos los clientes del grupo están encendidos. De lo contrario, es posible que las configuraciones no serán insertadas en algunos clientes. Puede determinar el estado actual de un cliente a través del icono de estado situado delante del cliente. Para obtener más información sobre los iconos de estado, consulte la sección “3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente” on page 53.

4. Una vez finalizado, haga clic en **Close (Cerrar)** para salir.
5. Compruebe el estado de los clientes del grupo mediante el icono de estado que tienen delante. Si es necesario, reinicie los clientes para finalizar los cambios de configuración en los clientes.

Insertar configuraciones en todos los grupos de clientes


Para insertar configuraciones en todos los grupos de clientes, realice el siguiente procedimiento:



NOTA

- Para asegurar que su Administrador de dispositivos ViewSonic está sincronizado con los valores de configuración en los clientes administrados, se recomienda **extraer las configuraciones de cliente desde todos los clientes administrados por el** Administrador de dispositivos ViewSonic **antes** de editar las configuraciones de clientes individualizadas. Para instrucciones detalladas sobre cómo extraer las configuraciones de clientes de clientes administrados, consulte la sección “3.4.16 Extraer configuraciones de clientes a través de la red local” on page 71.

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic con el botón derecho en **Thin Clients (Clientes ligeros)** en el Área de navegación para abrir un menú emergente.



2. Haga clic para seleccionar **Push Settings (Configuraciones de inserción)**.
3. Aparecerá la ventana Push Settings (Configuraciones de inserción), mostrando las configuraciones de inserción en curso y sus resultados.



NOTA

- Asegúrese de que todos los clientes están encendidos. De lo contrario, es posible que las configuraciones no serán insertadas en algunos clientes. Puede determinar el estado actual de un cliente a través del icono de estado situado delante del cliente. Para obtener más información sobre los iconos de estado, consulte la sección “3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente” on page 53.

4. Una vez finalizado, haga clic en **Close (Cerrar)** para salir.
5. Compruebe el estado de los clientes mediante el icono de estado que tienen delante. Si es necesario, reinicie los clientes para finalizar los cambios de configuración en los clientes.

3.4.16 Extraer configuraciones de clientes a través de la red local

La función **Pull Settings (Configuraciones de extracción)** le permite recuperar configuraciones de un cliente y guardarlas en el Administrador de dispositivos ViewSonic para facilitar la sincronización de la configuración del cliente en el Administrador de dispositivos ViewSonic con aquello configurado localmente en un cliente.



NOTA

- Algunas configuraciones solo se pueden establecer de forma local en los clientes. No es posible recuperar estas configuraciones de clientes y guardarlos en el Administrador de dispositivos ViewSonic. Consulte la sección “3.4.8 Configuraciones de cliente” on page 54 y el Capítulo 4 “Definir la configuración del cliente” on page 109 para obtener más detalles.

Extraer configuraciones de un cliente

Para extraer configuraciones de un cliente, realice el siguiente procedimiento:

- En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic para seleccionar el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
- Aparecerá una lista de clientes.

- Delete Edit Edit Configuration Command Select All Unselect All							
	Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Description
	ViewSonic-0044D	192.168.50.195	00:1F:D8:00:44:D7	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	
	ViewSonic-0044E	192.168.50.159	00:1F:D8:00:44:BD	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	


- Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** en la parte superior de la lista de clientes.




NOTA

- Para seleccionar más de un cliente, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar los clientes deseados.
- Asegúrese de que todos los clientes seleccionados están encendidos. De lo contrario, es posible que las configuraciones no se extraigan de algunos clientes. Puede determinar el estado actual de un cliente a través del icono de estado situado delante del cliente. Para obtener más información sobre los iconos de estado, consulte la sección “3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente” on page 53.

- Aparecerá el menú de comando.



5. Haga clic para seleccionar **Pull Settings (Configuraciones de extracción)**.
6. Aparecerá una ventana pidiéndole confirmación.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la acción.
8. Aparecerá la ventana Pull Settings (Configuraciones de extracción), mostrando las configuraciones de extracción en curso y sus resultados.




9. Una vez finalizado, haga clic en **Close (Cerrar)** para salir.

Extraer configuraciones de un grupo de clientes

Para extraer configuraciones de un grupo de clientes, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir la lista de grupos de clientes.
2. Haga clic con el botón derecho sobre el grupo de clientes deseado para abrir el menú emergente y, a continuación, haga clic para seleccionar **Pull Settings (Configuraciones de extracción)**.



3. Aparecerá la ventana Pull Settings (Configuraciones de extracción), mostrando las configuraciones de extracción en curso y sus resultados.



NOTA


- Asegúrese de que los clientes del grupo seleccionado están encendidos. De lo contrario, es posible que las configuraciones no se extraigan de algunos clientes. Puede determinar el estado actual de un cliente a través del icono de estado situado delante del cliente. Para obtener más información sobre los iconos de estado, consulte la sección "3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente" on page 53.

4. Una vez finalizado, haga clic en **Close (Cerrar)** para salir.

Extraer configuraciones de todos los grupos de clientes

Para extraer configuraciones de todos los grupos de clientes, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic con el botón derecho en **Thin Clients (Clientes ligeros)** en el Área de navegación para abrir un menú emergente.



2. Haga clic para seleccionar **Pull Settings (Configuraciones de extracción)**.
3. Aparecerá la ventana Pull Settings (Configuraciones de extracción), mostrando las configuraciones de extracción en curso y sus resultados.



NOTA


- Asegúrese de que todos los clientes están encendidos. De lo contrario, es posible que las configuraciones no se extraigan de algunos clientes. Puede determinar el estado actual de un cliente a través del icono de estado situado delante del cliente. Para obtener más información sobre los iconos de estado, consulte la sección "3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente" on page 53.

4. Una vez finalizado, haga clic en **Close (Cerrar)** para salir.

3.4.17 Insertar certificados de equipos remotos en clientes

Para insertar certificados de equipos remotos en clientes ligeros, lleve a cabo el siguiente procedimiento:


1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic en el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Aparecerá una lista de clientes.



Toolbar: Delete, Edit, Edit Configuration, Command, Select All, Unselect All

	Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Description
	ViewSonic-0044	192.168.50.159	00:1F:D8:00:44:BD	t62	ARM Linux 2.54-PREG	N/A	
	ViewSonic-0044	192.168.50.195	00:1F:D8:00:44:D7	t62	ARM Linux 2.54-PREG	N/A	

3. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** en la parte superior de la lista de clientes.
4. Aparecerá el menú de comando.



5. Haga clic para seleccionar **Push Certificate (Insertar certificado)**.
6. Aparecerá una ventana pidiéndole confirmación.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la acción.
8. Aparecerá la ventana Push Certificates (Insertar certificados), mostrando el progreso y el resultado de la inserción de certificados.




9. Una vez finalizado, haga clic en **Close (Cerrar)** para salir.

3.4.18 Enviar mensajes a clientes

Para enviar un mensaje a clientes administrados, lleve a cabo el siguiente procedimiento:


1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic en el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Aparecerá una lista de clientes.




Toolbar: Delete, Edit, Edit Configuration, Command, Select All, Unselect All, Export

	Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Description	Asset ID
	ViewSonic-0038C8	192.168.0.117	00:1F:D8:00:38:C8	t170W7E	WES7 1.57-INTL	N/A		
	ViewSonic-003EC4	192.168.0.101	00:1F:D8:00:3E:C4	t60	ARM Linux 2.62-PREI	N/A		
	ViewSonic-00CDD9	192.168.0.109	00:1F:D8:00:CD:D9	t220W	WE8S 0.18-INTL	N/A		

3. Haga clic para seleccionar los clientes que desee y, a continuación, haga clic en **Command (Comando)** en la parte superior de la lista Client (Cliente).
4. Aparecerá el menú de comando.



5. Haga clic para seleccionar **Send Message (Enviar mensaje)**.
6. Aparecerá una ventana pidiéndole que escriba el número de segundos para cuenta atrás y el mensaje.



Send Message

Countdown Second(s):

Message Context:

OK Cancel

7. Escriba los datos y, a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la operación.
8. El mensaje se enviará a los clientes deseados.

3.4.19 Editar o visualizar la información básica sobre un cliente

Para editar o visualizar la información básica sobre un cliente, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic en el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Aparecerá una lista de clientes.

Delete
Edit
Edit Configuration
Command
Select All
Unselect All

	Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Description
	ViewSonic-003E8	192.168.50.111	00:1F:D8:00:3E:81	t60	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	
	ViewSonic-00401	192.168.50.180	00:1F:D8:00:40:14	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	
	ViewSonic-0044B	192.168.50.159	00:1F:D8:00:44:BD	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	
	ViewSonic-0044D	192.168.50.195	00:1F:D8:00:44:D7	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	

3. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Edit (Editar)** en la parte superior de la lista de clientes.
4. Aparecerá el panel Thin Client Information (Información de cliente ligero).

Thin Client Information - (atrust-003E81)

Name:

Description:

Profile:

Asset ID:

Save

Cancel

Back

IP Address:

MAC Address:

Serial Number:

Model Name:

Last Boot Time:

Firmware:

5. Ajuste los datos del cliente o visualice la información básica sobre el cliente.
 - Para ajustar el nombre, comentario, perfil (configuración de grupo) o ID de recurso para el cliente, introduzca los datos nuevos, y a continuación haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios.



NOTA

- Al seleccionar un perfil (configuración de grupo) del menú desplegable, agregará el cliente al ámbito aplicable del perfil seleccionado.

- Tras visualizar la información básica, haga clic en **Back (Atrás)** para volver a la lista de clientes.

3.4.20 Reiniciar clientes a través de la red local

La función **Reboot (Reiniciar)** le permite reiniciar múltiples clientes a través de la red local sin realizar el proceso de reinicio uno por uno. La mayoría de las veces, ajustar las configuraciones de cliente y actualizar el firmware del cliente requiere reiniciar el equipo para que los cambios surtan efecto. Con esta función, tiene la capacidad para la gestión remota y centralizada de un gran número de dispositivos terminales.


Reiniciar un cliente a través de la red local

Para reiniciar un cliente a través de su red local, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic para seleccionar el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Aparecerá una lista de clientes.

Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Description	
ViewSonic-003E8	192.168.50.111	00:1F:D8:00:3E:81	t60	ARM Linux 2.52-INTL	N/A		
ViewSonic-00401	192.168.50.180	00:1F:D8:00:40:14	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A		
ViewSonic-0044B	192.168.50.159	00:1F:D8:00:44:BD	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A		

3. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** para abrir el menú de comandos.



4. Haga clic para seleccionar **Reboot (Reiniciar)**.



NOTA

- Para seleccionar más de un cliente, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar los clientes deseados.



ADVERTENCIA

- Asegúrese de que no se realizan tareas importantes en los clientes seleccionados.

5. Un mensaje aparecerá en el cliente seleccionado para notificar al usuario el reinicio programado y permitir al usuario cancelar la acción, si fuese necesario.

6. Una vez completado, el icono de estado indicará que el cliente se encuentra en línea de nuevo.

- Delete Edit Edit Configuration Command Select All Unselect All							
	Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Description
	ViewSonic-003E8	192.168.50.111	00:1F:D8:00:3E:81	t60	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	
	ViewSonic-00401	192.168.50.180	00:1F:D8:00:40:14	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	
	ViewSonic-0044B	192.168.50.159	00:1F:D8:00:44:BD	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	




NOTA

- Para obtener más información sobre el significado de los iconos de estado, consulte la sección "3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente" on page 53.

Reiniciar un grupo de clientes a través de la red local

Para reiniciar un grupo de clientes a través de la red local, realice el siguiente procedimiento:

- En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes.
- Haga clic en el grupo de clientes deseado para abrir un menú emergente.



- Haga clic para seleccionar **Reboot (Reiniciar)**.



ADVERTENCIA

- Asegúrese de que no se realizan tareas importantes en los clientes del grupo seleccionado.

- Un mensaje aparecerá en cada cliente de este grupo, advirtiendo al usuario del reinicio programado y permitiendo al usuario cancelar la acción, si fuese necesario.
- Una vez completado, el icono de estado indicará que los clientes de este grupo se encuentran en línea de nuevo.




NOTA

- Para obtener más información sobre el significado de los iconos de estado, consulte la sección "3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente" on page 53.

Reiniciar todos los grupos de clientes a través de la red local

Para reiniciar todos los grupos de clientes a través de su red local, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic con el botón derecho para abrir un menú emergente.



2. Haga clic para seleccionar **Reboot (Reiniciar)**.



ADVERTENCIA

- Asegúrese de que no se realizan tareas importantes en los clientes.

3. Un mensaje aparecerá en todos los clientes administrados para notificar al usuario el reinicio programado y permitir al usuario cancelar la acción, si fuese necesario.
4. Una vez completado, los iconos de estado indicarán que todos los clientes administrados se encuentran en línea de nuevo.



NOTA

- Para obtener más información sobre el significado de los iconos de estado, consulte la sección "3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente" on page 53.




NOTA

- Para obtener más información sobre el significado de los iconos de estado, consulte la sección “3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente” on page 53.

Apagar un grupo de clientes a través de la red local

Para apagar un grupo de clientes a través de su red local, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes.
2. Haga clic en el grupo de clientes deseado para abrir un menú emergente.




3. Haga clic para seleccionar **Shutdown (Apagar)**.



ADVERTENCIA

- Asegúrese de que no se realizan tareas importantes en los clientes del grupo seleccionado.

4. Aparecerá la ventana Shutdown (Apagar) pidiéndole confirmación.



5. Haga clic en **Now (Ahora)** para confirmar.
6. Un mensaje aparecerá en cada cliente de este grupo, advirtiéndole al usuario del apagado programado y permitiendo al usuario cancelar la acción, si fuese necesario.

- Una vez completado, el icono de estado indicará que los clientes de este grupo se encuentran desconectados.




NOTA

- Para obtener más información sobre el significado de los iconos de estado, consulte la sección "3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente" on page 53.

Apagar todos los grupos de clientes a través de la red local

Para apagar todos los grupos de clientes a través de su red local, realice el siguiente procedimiento:

- En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic con el botón derecho para abrir un menú emergente.




- Haga clic para seleccionar **Shutdown (Apagar)**.



ADVERTENCIA

- Asegúrese de que no se realizan tareas importantes en los clientes.

- Aparecerá la ventana Shutdown (Apagar) pidiéndole confirmación.



- Un mensaje aparecerá en todos los clientes administrados para notificar al usuario el apagado programado y permitir al usuario cancelar la acción, si fuese necesario.
- Una vez completado, los iconos de estado indicarán que todos los clientes administrados se encuentran desconectados.



NOTA

- Para obtener más información sobre el significado de los iconos de estado, consulte la sección "3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente" on page 53.

3.4.22 Reactivar clientes a través de la red local

La función **Wake on LAN (Reactivar en la LAN)** le permite reactivar múltiples clientes a través de la red local si los clientes están conectados a una toma de corriente y a la red local.

Reactivar un cliente a través de la red local


Para reactivar un cliente a través de la red local, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic para seleccionar el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Aparecerá una lista de clientes.

Delete Edit Edit Configuration Command Select All Unselect All

	Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Description
	ViewSonic-0044	192.168.50.195	00:1F:D8:00:44:D7	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	
	ViewSonic-0044	192.168.50.159	00:1F:D8:00:44:BD	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	

3. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** para abrir el menú de comandos.



NOTA

- Para seleccionar más de un cliente, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar los clientes deseados.

4. Haga clic para seleccionar **Wake On LAN (Reactivar en la LAN)**.
5. El cliente seleccionado se encenderá.
6. Una vez completado, el icono de estado indicará que el cliente se encuentra en línea.

Delete Edit Edit Configuration Command Select All Unselect All

	Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Description
	ViewSonic-0044D	192.168.50.195	00:1F:D8:00:44:D7	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	
	ViewSonic-0044B	192.168.50.159	00:1F:D8:00:44:BD	t62	ARM Linux 2.52-INTL	N/A	




NOTA

- Para obtener más información sobre el significado de los iconos de estado, consulte la sección “3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente” on page 53.


Reactivar un grupo de clientes a través de la red local

Para reactivar un grupo de clientes a través de la red local, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes.
2. Haga clic en el grupo de clientes deseado para abrir un menú emergente.



3. Haga clic para seleccionar **Wake On LAN (Reactivar en la LAN)**.
4. Aparecerá la ventana Wake on LAN (Reactivar en la LAN) pidiéndole confirmación.



5. Haga clic en **Now (Ahora)** para confirmar.
6. Cada cliente en este grupo se encenderá.
7. Una vez completado, los iconos de estado indicarán que los clientes de este grupo se encuentran en línea.




NOTA

- Para obtener más información sobre el significado de los iconos de estado, consulte la sección “3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente” on page 53.


Reactivar todos los grupos de clientes a través de la red local

Para reactivar todos los grupos de clientes a través de su red local, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic con el botón derecho para abrir un menú emergente.



2. Haga clic para seleccionar **Wake On LAN (Reactivar en la LAN)**.



3. Una vez completado, los iconos de estado indicarán que todos los clientes administrados se encuentran en línea.



NOTA

- Para obtener más información sobre el significado de los iconos de estado, consulte la sección "3.4.7 Comprender los iconos de estado de cliente" on page 53.

3.4.23 Actualizar el firmware del cliente

Para actualizar el firmware del cliente, realice el siguiente procedimiento:



NOTA

- Actualizar el firmware del cliente NO eliminará ninguna configuración de cliente.

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic en el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Aparecerá una lista de clientes.

	Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Comment
	t160L-000E66	192.168.11.59	00:1F:D8:00:0E:66	t160L	ViewSonic Linux 1.29-INTL	t160L Pro	
	t160L-000E8E	192.168.11.63	00:1F:D8:00:0E:8E	t160L	ViewSonic Linux 1.25-INTL	t160L Light	
	t210L-001BA2	192.168.11.136	00:1F:D8:00:1B:A2	t210L	ViewSonic Linux 1.29-INTL	t210L Pro	

3. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** en la parte superior de la lista de clientes.



NOTA


- Para seleccionar más de un cliente, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar los clientes deseados.



ADVERTENCIA


- Asegúrese de que no se realizan tareas importantes en los clientes seleccionados.

4. Aparecerá el menú de comando.



5. Haga clic para seleccionar **Update Firmware (Actualizar firmware)**.

6. Aparecerá la ventana Update Firmware (Actualizar firmware), pidiéndole que seleccione la versión de firmware y el idioma del sistema.



7. Haga clic en los menús desplegables para seleccionar la versión de firmware y el idioma del sistema que desee, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar.
8. Un mensaje aparecerá en el cliente seleccionado para notificar al usuario el reinicio programado y permitir al usuario cancelar la acción, si fuese necesario.
9. Una vez completado, el cliente se encuentra actualizado con el firmware e idioma del sistema deseados.

3.4.24 Instalar paquetes de software

Para instalar un paquete de software para un cliente, realice el siguiente procedimiento:



NOTA

- Solo se permite la instalación de paquetes adicionales de software para clientes basados en WES (Windows Embedded Standard).

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic en el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Aparecerá una lista de clientes.

- Delete Edit Edit Configuration Command Select All Unselect All							
	Name	IP Address	Mac Address	Model	Firmware	Profile	Comment
	t200W-00084E	192.168.11.109	00:1F:D8:00:08:4E	t200W	WES 1.13-INTL	t200W Pro	
	t200W-000AB2	192.168.11.72	00:1F:D8:00:0A:B2	t200W	WES 1.13-INTL	t200W Shadow	
	t210W-001BFE	192.168.11.139	00:1F:D8:00:1B:FE	t210W	WES 1.13-INTL	t210W Light	

3. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** en la parte superior de la lista de clientes.



NOTA


- Para seleccionar más de un cliente, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar los clientes deseados.




ADVERTENCIA

- Asegúrese de que no se realizan tareas importantes en los clientes seleccionados.

4. Aparecerá el menú de comando.



5. Haga clic para seleccionar **Partial Update (Actualización parcial)**.
6. Aparecerá la ventana Partial Update (Actualización parcial), pidiéndole que seleccione el paquete de software deseado.



7. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el paquete de software que desee, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar.
8. Un mensaje aparecerá en el cliente seleccionado para notificar al usuario el reinicio programado y permitir al usuario cancelar la acción, si fuese necesario.
9. Una vez completado, el paquete de software deseado se encontrará instalado en el cliente seleccionado.



SUGERENCIA

- Para comprobar de forma remota si se ha finalizado la instalación, seleccione el cliente y a continuación haga clic en **Edit (Editar)** para ver la información básica sobre un cliente. Para obtener más detalles, consulte la sección "3.4.19 Editar o visualizar la información básica sobre un cliente" on page 76.

3.4.25 Realizar instantáneas de clientes

Una instantánea es la copia del sistema de un equipo cliente en un momento específico, lo que permite realizar implementaciones masivas y copias de seguridad y restauración del sistema.



NOTA

- Los clientes ligeros de ViewSonic SC-T35 no admiten esta función.

Para realizar una instantánea del sistema para un cliente, lleve a cabo el siguiente procedimiento:


1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic para seleccionar el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Aparecerá una lista de clientes.
3. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** en la parte superior de la lista de clientes.




NOTA

- Solo puede realizar una instantánea de sistema por cliente al mismo tiempo.

4. Aparecerá el menú de comando.



5. Haga clic para seleccionar **Take Snapshot (Realizar instantánea)**.
6. Aparecerá la ventana Take Snapshot (Realizar instantáneas), pidiéndole que especifique el nombre de la instantánea del sistema.



7. Escriba el nombre de la instantánea o utilice el nombre por defecto, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar.

- Un mensaje aparecerá en el cliente seleccionado para notificar al usuario el reinicio programado y permitir al usuario cancelar la acción, si fuese necesario.
- Una vez completado, se agregará la instantánea del sistema a la lista de instantáneas.

Setting Menu

Admin Account

Deployment

Firmware

Snapshot

Zero Image

WES Package

Deploy Server

Scan Snapshot

Delete Snapshot

Import Snapshot

Export Snapshot

Name	Description	Location	Platform	Version	Model	Disk Size
1.29-INTL	t160L-000E66-110623d	/001FD8000E66-1/	ViewSonic Linux	1.29	t160L	512
1.29-INTL	t160L-000E66-110623e	/001FD8000E66-2/	ViewSonic Linux	1.29	t160L	512
1.29-INTL	t160L-000E8E-110623a	/001FD8000E8E-1/	ViewSonic Linux	1.29	t160L	512
1.27-INTL	t160L-000E8E-110623b	/001FD8000E8E-2/	ViewSonic Linux	1.27	t160L	512




NOTA

- Para acceder a la lista de instantáneas, haga clic en la pestaña **System (Sistema)**, y a continuación en **Deployment (Implementación) > Snapshot (Instantánea)**.
- Consulte la sección "3.2.6 Administrar instantáneas de clientes" on page 25 para obtener instrucciones sobre cómo administrar sus instantáneas.

3.4.26 Restaurar instantáneas de clientes

Para restaurar una copia del sistema de un cliente, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

- En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación haga clic en el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
- Aparecerá una lista de clientes.
- Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** en la parte superior de la lista de clientes.
- Aparecerá el menú de comando.
- Haga clic para seleccionar **Install Snapshot (Instalar instantánea)**.
- Aparecerá la ventana Install Snapshot (Instalar instantánea), pidiéndole que seleccione una instantánea.



- Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la instantánea que desee, y a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar.
- Un mensaje aparecerá en el cliente seleccionado para notificar al usuario el reinicio programado y permitir al usuario cancelar la acción, si fuese necesario.
- Una vez completado, el cliente estará restaurado al estado deseado.

3.4.27 Ayudar a un usuario de un cliente de forma remota

La función **Shadow (Sombra)** le permite ayudar de forma remota a usuarios de clientes a resolver problemas o definir configuraciones locales. Puede monitorizar y controlar un cliente como si fuera un usuario de cliente local.



NOTA

- Asegúrese de que ha instalado el software Java o Java Runtime Environment. Es necesario para ejecutar la función **Shadow (Sombra)**.

Para ayudar a un usuario de un cliente de forma remota, haga lo siguiente:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Thin Clients (Clientes ligeros)** para expandir el árbol de grupo de clientes, y a continuación seleccione el grupo de clientes al que pertenece el cliente deseado.
2. Aparecerá una lista de clientes.
3. Haga clic para seleccionar el cliente deseado, y a continuación haga clic en **Command (Comando)** en la parte superior de la lista de clientes.




NOTA

- No se permite seleccionar múltiples clientes mientras se ejecuta la función **Shadow (Sombra)**. Sin embargo, podría realizar esto uno por uno para múltiples clientes.


4. Aparecerá el menú de comando.
5. Haga clic para seleccionar **Shadow (Sombra)**.
6. Se ejecuta el software Java, mostrando una imagen animada en la pantalla, como se indica a continuación.




7. Aparecerá una advertencia con la información del certificado. Haga clic en **Yes (Sí)** para continuar.



8. Aparecerá otra advertencia con la información sobre la firma digital de la aplicación. Haga clic en **Run (Ejecutar)** para continuar.




9. Es posible que se muestre la ventana VNC Authentication (Autenticación VNC), pidiéndole que escriba la contraseña de sombra.



10. Escriba la contraseña de sombra, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmarla.

11. Se abrirá una ventana con la pantalla de escritorio del cliente seleccionado.



12. Ahora puede monitorizar y controlar el cliente de forma remota para ayudar al usuario del cliente.



NOTA


- El usuario del cliente también podría controlar el sistema con el teclado y ratón locales.

3.4.28 Exportar datos de clientes


La función **Export (Exportar)**, disponible en la parte superior de la lista Client Group (Grupo de clientes) o Cliente (Cliente), permite exportar un inventario de clientes administrados.

Para exportar un inventario de clientes administrados, lleve a cabo el siguiente procedimiento:


1. En la ficha **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic para seleccionar el grupo que desee en el área Navigation (Navegación).
2. Haga clic en **Export (Exportar)** en la parte superior de la lista Client Group (Grupo de clientes) o Cliente (Cliente), permite exportar un inventario de clientes administrados.



3. Aparecerá una ventana pidiéndole que seleccione el formato de exportación: **CSV** o **XML**.



4. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el formato que desee y, a continuación, haga clic en **Export (Exportar)**.



5. Aparecerá una ventana solicitándole que guarde o abra el archivo generado. Haga clic para seleccionar la opción que desee y, a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la operación.

3.4.29 Encontrar perfiles, clientes o registros de eventos con Quick Search (Búsqueda rápida)


En la parte inferior de cada lista de perfiles, clientes o registros, puede acceder a una búsqueda rápida para ayudarle a encontrar los perfiles, clientes o registros de eventos.




NOTA


- Se presentarán los registros de eventos en la sección “3.5.1 Información general sobre la pestaña Logs (Registros)” on page 98.
- También puede utilizar los filtros para encontrar los clientes deseados dentro de los clientes administrados. Para obtener detalles, consulte la sección “3.4.30 Encontrar clientes con filtros” on page 94.

Para encontrar el perfil, cliente o registro de eventos deseado de una lista de perfiles, clientes o registros de eventos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Abra el perfil, cliente o registro de eventos.
 - En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Profiles (Perfiles)** o **Thin Clients (Clientes ligeros)**, y a continuación haga clic en el grupo al que pertenece la lista de perfiles o clientes ara abrir la lista de perfiles o clientes.
 - En el Administrador de dispositivos ViewSonic, haga clic en la pestaña **Logs (Registros)** para abrir la lista de registros.
2. Se mostrará la lista de perfiles, clientes o registros en el Área de administración.
3. En la parte inferior de la lista, haga clic en el botón Quick Search (Búsqueda rápida) .



4. Aparecerá la barra Quick Search (Búsqueda rápida).



5. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tipo de búsqueda deseado, y escriba la palabra clave que desea buscar.
6. Haga clic en **Search (Buscar)** para comenzar a buscar perfiles, clientes o registros de eventos.
7. Una vez completado el proceso, aparecerá la lista Result (Resultado) en la barra Quick Search (Búsqueda rápida).

3.4.30 Encontrar clientes con filtros

El Administrador de dispositivos ViewSonic le permite crear filtros para encontrar clientes de todos los clientes administrados. Con los filtros, puede acceder y administrar rápidamente un conjunto específico de clientes.




NOTA

- También puede utilizar Quick Search (Búsqueda Rápida) para encontrar clientes dentro de los clientes administrados. Para obtener detalles, consulte la sección “3.4.29 Encontrar perfiles, clientes o registros de eventos con Quick Search (Búsqueda rápida)” on page 94.

Agregar un filtro

Para agregar un filtro, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)** haga clic en **Filters (Filtros)** en el Área de navegación.
2. Aparecerá un menú emergente.



3. Haga clic para seleccionar **Add Filter (Agregar filtro)**.
4. En el área Management (Administración), se mostrarán los paneles Add New Filter (Agregar nuevo filtro) y Filter Preview (Vista previa de filtro).

A screenshot showing two side-by-side panels. The left panel, titled 'Add New Filter', contains a 'Filter Name' field, a table with columns 'Field Name', 'Operator', 'Value', and 'Action', and an 'Available Filter Conditions' section. The right panel, titled 'Filter Preview', shows a table with columns 'Name' and 'Group' and a 'Filter Preview' section. At the bottom of the left panel are 'Preview', 'Save', and 'Cancel' buttons.

5. Escriba el nombre deseado para este filtro.
6. Haga clic para seleccionar el nombre de campo y operador deseados, y a continuación escriba el valor para una condición de filtro.



NOTA

- La mayor parte de la información sobre un cliente que se puede utilizar como condiciones de filtro está disponible en el panel Thin Client Information (Información de clientes ligeros). Para acceder al panel de Thin Client Information (Información de clientes ligeros), consulte la sección "3.4.19 Editar o visualizar la información básica sobre un cliente" on page 76 para obtener instrucciones detalladas.


7. Haga clic en **Add (Agregar)** para agregar una condición a un filtro.
8. Repita los pasos 5 a 7 para agregar una nueva condición.
9. Haga clic en **Preview (Vista previa)** para ver el resultado de un filtro. El resultado se mostrará en el panel Filter Preview (Vista previa de filtro).
10. Haga clic en **Save (Guardar)** para crear el filtro.

Utilizar un filtro de clientes

Una vez que los filtros de clientes están creados, puede acceder a la lista de clientes deseada de forma rápida simplemente haciendo clic en el filtro correspondiente. Todos los clientes que cumplan las condiciones definidas se especificarán en la lista de clientes.

Para utilizar un filtro, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)**, haga clic en **Filters (Filtros)** para expandir el árbol de filtros.
2. Haga clic para seleccionar el filtro deseado.
3. Se mostrará la lista de clientes deseada.



3.4.31 Administrar los filtros

Eliminar un filtro

Para eliminar un filtro, realice el siguiente procedimiento:


1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)** haga clic en **Filters (Filtros)** en el Área de navegación.
2. Se mostrará la lista de filtros en el Área de administración.
3. Haga clic para seleccionar el filtro deseado, y a continuación haga clic en **Delete (Eliminar)** en la parte superior de la lista de filtros.



NOTA

- Para eliminar más de un filtro, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl para seleccionar múltiples entradas en la lista de filtros.

4. Aparecerá la ventana Delete (Eliminar) pidiéndole confirmación.



5. Haga clic en **Yes (Sí)** para confirmar la operación.

Ajustar un filtro

Para ajustar un filtro, realice el siguiente procedimiento:


1. En la pestaña **Thin Clients (Clientes ligeros)** haga clic en **Filters (Filtros)** en el Área de navegación.
2. Se mostrará la lista de filtros en el Área de administración.
3. Haga clic para seleccionar el filtro deseado, y a continuación haga clic en **Edit (Editar)** en la parte superior de la lista de filtros.
4. Se mostrarán los paneles Filter Condition List (Lista de condiciones de filtro) y Filter Preview (Vista previa de filtro).
5. Ajusta las condiciones para el filtro, y a continuación haga clic en **Save (Guardar)** para aplicarlas.

3.5 Ver y administrar registros de eventos

3.5.1 Información general sobre la pestaña Logs (Registros)

La pestaña **Logs (Registros)** le permite ver registros de eventos relacionados con la administración de los clientes. Para acceder a la funcionalidad de la pestaña **Logs (Registros)**, haga clic en dicha pestaña en el Administrador de dispositivos ViewSonic.

Información general sobre la pestaña Logs (Registros)



Elementos de la interfaz

Nº	Nombre	Descripción
1	Navigation Bar (Barra de navegación)	Hacer clic para seleccionar el tipo y ámbito de registros de eventos deseados.
2	Management Area (Área de administración)	Administrar registros de eventos.


3.5.2 Información rápida sobre las tareas disponibles

Nº	Tarea disponible	Sección	Página
1	Ver registros de eventos	3.5.3	99
2	Exportar registros de eventos	3.5.4	100
3	Vaciar registros de eventos	3.5.5	100


3.5.3 Ver registros de eventos

Para revisar registros de eventos de ViewSonic, realice el siguiente procedimiento:


1. En el Administrador de dispositivos ViewSonic, haga clic en la pestaña **Logs (Registros)**.
2. Se mostrará la lista de registros.



- Para ver entradas de registros en páginas diferentes, haga clic en para cambiar a la página primera/anterior/siguiente/última.



- Para ver entradas de registros dentro de un ámbito específico, haga clic en los menús desplegables para limitar el ámbito, y a continuación haga clic en **Apply (Aplicar)** para confirmar.



3.5.4 Exportar registros de eventos

Para exportar registros de eventos del sistema, realice el siguiente procedimiento:


1. En el Administrador de dispositivos ViewSonic, haga clic en la pestaña **Logs (Registros)**.
2. Se mostrará la lista de registros.
 - Para exportar entradas de registros dentro de un ámbito específico, haga clic en los menús desplegables para definir el ámbito, y a continuación haga clic en **Apply (Aplicar)** para confirmar.
 - Para exportar todas las entradas de registros, asegúrese de que, en los menús desplegables, las opciones seleccionadas no limiten el ámbito de la lista de registros.



NOTA

- Puede hacer clic en **Reset (Reiniciar)**, y a continuación en **Apply (Aplicar)** para obtener todas las entradas del registro.

3. Haga clic en **Export (Exportar)**.
4. Se mostrará la ventana Export (Exportar) solicitándole que seleccione el formato de exportación deseado.



5. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el formato deseado, (.CSV o .XML), y a continuación haga clic en **Export (Exportar)** para continuar.
6. Aparecerá una ventana solicitándole que elija abrir o guardar el archivo exportado.
7. Haga clic para seleccionar **Save File (Guardar archivo)**, y a continuación haga clic en **OK (Aceptar)**.
8. En la ventana abierta, encuentre el directorio deseado para guardar el archivo.

3.5.5 Vaciar registros de eventos

Para vaciar registros de eventos del sistema, realice el siguiente procedimiento:



NOTA


- No se puede eliminar parcialmente las entradas de registro.



ADVERTENCIA

- Al vaciar el registro, se eliminarán todas las entradas del registro. Asegúrese de que no necesitará la información en el futuro antes de proceder.

1. En el Administrador de dispositivos ViewSonic, haga clic en la pestaña **Logs (Registros)** .
2. Se mostrará la lista de registros.
3. Haga clic en **Empty Log (Vaciar registro)** en la parte superior de la lista de registros.
4. Aparecerá la ventana Empty Log (Vaciar registro) solicitándole confirmación.



5. Haga clic en **Yes (Sí)** para confirmar la operación.
6. Todas las entradas de registros se eliminarán del Administrador de dispositivos ViewSonic.



NOTA


- Se agregará a la lista de registros una nueva entrada de registro sobre el vaciado del registro.

3.6 Ver información de software

3.6.1 Información general sobre la pestaña About (Acerca de)

La pestaña **About (Acerca de)** proporciona información sobre el Administrador de dispositivos ViewSonic y sobre ViewSonic Computer Corporation. Para acceder a la información sobre la pestaña **About (Acerca de)**, haga clic en dicha pestaña en el Administrador de dispositivos ViewSonic.

Información general sobre la pestaña About (Acerca de)



Elementos de la interfaz

Nº	Nombre	Descripción
1	Navigation Area (Área de navegación)	Haga clic para acceder a la información deseada.
2	Information Area (Área de información)	Muestra el elemento seleccionado.

3.6.2 Información rápida sobre las tareas disponibles

Nº	Tarea disponible	Sección	Página
1	Ver información sobre ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic)	3.6.3	103
2	Ver información de contacto de ViewSonic	3.6.4	103
3	Ver el acuerdo de licencia de software de ViewSonic	3.6.5	103

3.6.3 Ver información sobre el Administrador de dispositivos ViewSonic

Para ver información sobre el Administrador de dispositivos ViewSonic, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **About (Acerca de)** haga clic en **Product (Producto)** en el Área de navegación.
2. Se mostrará en el Área de información la versión del Administrador de dispositivos ViewSonic, los modelos de cliente admitidos y las versiones de firmware importadas.

3.6.4 Ver información de contacto de ViewSonic

Para ver información de contacto de ViewSonic, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **About (Acerca de)** haga clic en **Contact (Contacto)** en el Área de navegación.
2. Se mostrará en el Área de información nuestro sitio web e información de contacto.

3.6.5 Ver el acuerdo de licencia de software ViewSonic

Para ver el Acuerdo de licencia de software ViewSonic, realice el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **About (Acerca de)**, haga clic en **License (Licencia)** en el Área de navegación.
2. Se mostrará en el Área de información el Acuerdo de licencia de software ViewSonic.

3.7 Acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic de forma remota con un explorador web

Puede acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic instalado en un ordenador remoto a través de un explorador web. El Administrador de dispositivos ViewSonic admite Internet Explorer, Mozilla Firefox, y Google Chrome. Con un ordenador con funcionalidad de explorador web, puede acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic en cualquier lugar para administrar todos los clientes.



NOTA

- El ordenador que utiliza para acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic a través de un navegador web debe estar en el mismo segmento de red que el equipo remoto donde el Administrador de dispositivos ViewSonic está instalado.


Para acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic a través de un explorador web, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Abra su explorador web.
2. En la barra de direcciones del explorador, escriba la dirección IP y el número de puerto de comunicaciones del ordenador remoto donde está instalado el Administrador de dispositivos ViewSonic, y a continuación pulse **Enter (Aceptar)**. Escriba la dirección IP en el siguiente formato:

https://dirección IP :10443

3. El explorador web se iniciará con una página que muestra un mensaje sobre el certificado de seguridad del ordenador remoto.


Mensaje sobre el Certificado de seguridad: Google Chrome




Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic de forma remota con un explorador web

Mensaje sobre el Certificado de seguridad: Mozilla Firefox



Mensaje sobre el Certificado de seguridad: Microsoft Internet Explorer




4. Instale un certificado de seguridad válido en el ordenador remoto para asegurar la comunicaciones entre el explorador y el ordenador remoto. Para ir directamente, siga las instrucciones disponibles en el explorador:
 - Para Google Chrome, haga clic en **Proceed anyway (Continuar de todas formas)**.
 - Para Mozilla Firefox, haga clic en **I Understand the Risks (Comprendo los riesgos) > Add Exception (Agregar excepción) > Confirm Security Exception (Confirmar excepción de seguridad)**.
 - Para Microsoft Internet Explorer, haga clic en **Continue to this website (Pasar a esta página) > Add (Agregar)**, y a continuación agregue el ordenador remoto a los sitios web de confianza.
5. Aparecerá la página de inicio de sesión en el explorador, solicitándole credenciales (nombre de cuenta y contraseña).


Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic de forma remota con un explorador web

Página de inicio de sesión: Google Chrome




Página de inicio de sesión: Mozilla Firefox



Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic


Acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic de forma remota con un explorador web

Página de inicio de sesión: Microsoft Internet Explorer



6. Escriba sus credenciales, y a continuación pulse **Enter (Aceptar)** para iniciar sesión en el Administrador de dispositivos ViewSonic.
7. Se mostrará en su explorador la página de inicio del Administrador de dispositivos ViewSonic.


Página de inicio del Administrador de dispositivos ViewSonic: Google Chrome




Utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic

Acceder al Administrador de dispositivos ViewSonic de forma remota con un explorador web

Página de inicio del Administrador de dispositivos ViewSonic: Mozilla Firefox



Página de inicio del Administrador de dispositivos ViewSonic: Microsoft Internet Explorer



8. Ahora puede comenzar a utilizar el Administrador de dispositivos ViewSonic.

4

Definir la configuración del cliente

Este capítulo proporciona instrucciones básicas sobre la configuración del cliente.

4.1 Virtualización de escritorio y Configuración de clientes

Configuración terminal en una infraestructura de virtualización de escritorio 110

4.2 Información general de la configuración del cliente

Elementos de configuración de clientes disponibles en el Administrador de dispositivos ViewSonic y Configuración de clientes ViewSonic 110

4.3 Editar o ajustar una configuración de grupo

Cómo editar o ajustar una configuración de grupo (perfil) compartido por un grupo de clientes 113

4.4 Editar o ajustar una configuración individual

Cómo editar o ajustar una configuración individual aplicada a un solo cliente 115

4.5 Definir las configuraciones de cliente con ViewSonic Client Setup (Configuración de clientes ViewSonic)

Cómo definir las configuraciones de clientes con Configuración de clientes ViewSonic 117

4.1 Virtualización de escritorio y Configuración de clientes

La virtualización de escritorio está disponible en varias formas: virtualización de estado de usuario, virtualización de aplicación, virtualización basada en sesión, virtualización basada en máquina virtual o incluso un enfoque híbrido. Los clientes multifunción, móviles y de la serie t de ViewSonic disponen de una amplia gama de formas y necesidades de virtualización. Para preparar un dispositivo cliente para su uso en su infraestructura de TI, es posible que necesite personalizar las configuraciones de cliente para que cumplan con las necesidades específicas en su plan de virtualización de escritorio.

4.2 Información general de la configuración del cliente

La siguiente tabla proporciona unas breves descripciones de las configuraciones de cliente.


















NOTA

- Las **pestañas** y **elementos de configuración** disponibles pueden variar, dependiendo del **modelo de cliente**, de la **versión de firmware** y del **sistema operativo** utilizado.
- Algunos elementos de configuración **solo están disponibles localmente en dispositivos cliente**. Puede ajustar dichas configuraciones a través de Configuración de clientes ViewSonic. En la siguiente tabla, se marcan con asterisco (*) todas las configuraciones que están disponibles localmente en los clientes.

Ficha	Configuración	Icono	Descripción
Applications (Aplicaciones)	Remote Desktop (Escritorio remoto)		Haga clic para definir la configuración de conexión RDP (Remote Desktop Protocol, es decir, Protocolo de Escritorio remoto) y crear accesos directos en el escritorio local y en el menú START (INICIO) para sesiones de Escritorio remoto.
	Citrix ICA (ICA de Citrix)		Haga clic para definir la configuración de conexión Citrix ICA (Independent Computing Architecture, es decir, Arquitectura de computación independiente) y crear accesos directos en el escritorio local y en el menú START (INICIO) para sesiones ICA.
	Citrix XenApp		Haga clic para definir la configuración de la conexión Citrix XenApp y crear una carpeta de menú de inicio y/o una carpeta de escritorio para acceder a los servicios de entrega de aplicación.
	VMware View		Haga clic para definir la configuración de conexión VMware View y crear accesos directos en el escritorio local y en el menú START (INICIO) para sesiones View.
	GO-Global		Haga clic para definir la configuración de conexión GO-Global Client y crear accesos directos en el escritorio local y en el menú START (INICIO) para acceder a los servicios de entrega de aplicación.
	Web Browser (Explorador Web)		Haga clic para definir las configuraciones generales (solo para clientes basados en WES) o específicas de sesión de navegador. Se creará un acceso directo de escritorio para una sesión de explorador específica iniciada con la página web inicial deseada. El explorador utilizado puede variar, dependiendo del sistema operativo de su modelo de cliente.
	SSH		Haga clic para definir la configuración de sesión SSH (Shell Seguro) y crear accesos directos en el escritorio local y en el menú START (INICIO) para sesiones SSH.
	XDMCP		Haga clic para definir la configuración de conexión XDMCP (X Display Manager Control Protocol) y crear accesos directos en el escritorio local y en el menú START (INICIO) para acceder a los servicios de entrega de escritorio.
	Acrobat Reader		Haga clic para habilitar/deshabilitar Acrobat Reader en su cliente.

Definir la configuración del cliente
Información general de la configuración del cliente

Ficha	Configuración	Icono	Descripción
User Interface (Interfaz de usuario)	Display (Pantalla)		Haga clic para definir la configuración de visualización.
	Desktop (Escritorio)		Haga clic para personalizar el idioma del escritorio y del sistema.
	Keyboard (Teclado)		Haga clic para ajustar la configuración del teclado.
	Mouse (Ratón)		Haga clic para ajustar la configuración del ratón.
	Screensaver (Protector de pantalla)		Haga clic para definir la configuración del protector de pantalla.
Devices (Dispositivos)	USB Storage (Almacenamiento USB)		Haga clic para definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB.
	Audio		Haga clic para definir la configuración para dispositivos de audio.
	Printer (Impresora) *		Haga clic para agregar impresoras locales o de red al dispositivo cliente.
Network (Red)	Ethernet *		Haga clic para definir la configuración de red cableada.
	PPPoE *		Haga clic para definir la configuración de conexión PPPoE y crear una conexión de Internet.
	VPN *		Haga clic para definir la configuración de conexión VPN (Virtual Private Network, es decir, Red privada virtual) y crear una conexión segura y fiable a través de Internet.
	Hosts (Servidores de hospedaje)		Haga clic para crear el mapa de direcciones IP a los nombres de servidores de hospedaje. A continuación, utilice el nombre de un servidor de hospedaje en lugar de su dirección IP siempre que necesite especificar una dirección IP para definir la configuración del cliente.
	Host Name (Nombre del host) *		Haga clic para cambiar el nombre de host del dispositivo cliente.
	Wireless (Inalámbrico) *		Haga clic para definir la configuración de red inalámbrica y crear una conexión inalámbrica.
	Proxy		Haga clic para definir la configuración del proxy para acceso basado en Web a servicios. La configuración que se encuentra disponible aquí solamente se aplica a servicios que utilizan acceso basado en Web, como por ejemplo los tipos de conexión Remote Web Access (Acceso Web remoto) (Microsoft) y Web Logon (Inicio de sesión Web) (Citrix).

Definir la configuración del cliente

Información general de la configuración del cliente

Ficha	Configuración	Icono	Descripción
System (Sistema)	Time and Date (Fecha y hora) (Zona horaria)		Haga clic para definir la configuración de fecha y hora.
	Password (Contraseña)		Haga clic para definir la configuración de la contraseña.
	Firmware Update (Actualización del firmware) *		Haga clic para actualizar el firmware a través de la red. Esta función solo se aplica cuando el cliente se administra mediante el Administrador de dispositivos ViewSonic.
	Snapshot (Instantánea)		Haga clic para tomar una instantánea (copia del sistema en un momento determinado) para su dispositivo cliente, que puede utilizar para implementación masiva, copia de seguridad del sistema y recuperación.
	Appliance Mode (Modo Aparatos)		Haga clic para habilitar o deshabilitar el modo Appliance (Aparatos) para activar o desactivar la sesión automática de Remote Desktop (Escritorio remoto). En el modo Appliance (Aparatos), el cliente se inicia con la sesión de Escritorio remoto que desea y se apaga cuando el usuario cierra la sesión.
	Quick Connection (Conexión rápida)		Haga clic para habilitar o deshabilitar el modo Conexión rápida después de iniciar el sistema.
	Miscellaneous (Opciones misceláneas)		Haga clic para cambiar el nombre de host del dispositivo cliente.
	Terminal		Haga clic para habilitar o deshabilitar la ejecución de funciones basadas en texto (línea de comandos).
	FBWF		Haga clic para configurar el Filtro de escritura basado en archivo (FBWF, File-Based Write Filter). Como filtro de escritura basado en archivo, FBWF interceptará todos los intentos de escritura en un volumen protegido y los redireccionará a una memoria caché RAM. Después del reinicio, todos los cambios se descartarán.
	UWF		Haga clic para definir la configuración del filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter). Como filtro de escritura basado en sectores, UWF interceptará todos los intentos de escritura en un volumen protegido y los redireccionará a una memoria caché RAM. Todos los cambios del sistema solo afectarán a la sesión en la que se realicen dichos cambios. Después del reinicio, todos los cambios se descartarán.
	Error Report (Informe de errores)		Haga clic para recopilar registros de eventos e iniciar el programa de captura de pantallas para crear informes de errores.
	Certificate Manager (Administrador de certificados)		Haga clic para importar o administrar certificados para equipos remotos.

4.3 Editar o ajustar una configuración de grupo

En el Administrador de dispositivos ViewSonic, puede editar las configuraciones para un grupo de clientes a través de la ventana Edit Configuration (Editar configuración) para un perfil (configuración de grupo). A través de esta ventana, se pueden editar todas las configuraciones que son editables de forma remota y a continuación se pueden insertar las configuraciones al grupo de clientes objetivo definido en dicho perfil a través de la función **Push Settings (Configuraciones de inserción)**.



NOTA

- En esta sección, nos centramos en editar o ajustar un perfil (configuración de grupo) en más detalle. Para instrucciones generales sobre cómo crear un perfil (configuración de grupo) o cómo abrir la ventana Edit Configuration (Editar configuración) de un perfil, consulte la sección “3.4.11 Crear perfiles de configuraciones de cliente” on page 58.
- Para una comprensión básica de las configuraciones de clientes, consulte la sección “3.4.8 Configuraciones de cliente” on page 54.
- Observe que mientras la ventana Edit Configuration (Editar configuración) de un perfil (configuración de grupo) tiene casi el mismo aspecto que una ventana Edit Configuration (Editar configuración) de un cliente (configuración individual), sus funciones son diferentes. Al aplicar la configuración en el segundo caso, solo afectará a un cliente específico. Para información sobre cómo editar o ajustar una configuración individual de un cliente, consulte la sección “4.4 Editar o ajustar una configuración individual” on page 115.


Para definir una configuración en la ventana Edit Configuration (Editar configuración) (para una configuración de grupo), realice lo siguiente:


1. En la ventana Edit Configuration (Editar configuración) de un perfil, haga clic en la pestaña a la que pertenece la configuración deseada.

Ventana Edit Configuration (Profile) (Editar la configuración (Perfil)): SC-T35




Ventana Edit Configuration (Profile) (Editar la configuración (Perfil)): SC-T45



- Haga clic en el icono de la configuración que desea.
- Haga clic en **Add (Agregar)** para agregar una entrada a dicha configuración, si fuese necesario.
- En las páginas de configuraciones detalladas, haga clic en el icono de globo gris  situado al lado de un elemento de configuración para habilitar dicho elemento.



NOTA

- El color del icono de globo gris cambiará a azul  cuando haga clic para activar el elemento.
- Cuando un icono de globo se vuelve azul, el valor de la correspondiente configuración se bloquea en los clientes y no puede ser cambiado localmente a través de Configuración de clientes ViewSonic.

- Seleccione o escriba los valores de configuración deseados.
- Después de editar los valores de las configuraciones, haga clic en **Save (Guardar)** en la parte inferior de la página de configuración para guardar los cambios.
- Repita los pasos 1 a 6 para editar otras configuraciones.



NOTA

- Otros valores de elementos de configuración sin activar no se aplicarán a los clientes.
- Necesita insertar las configuraciones en el grupo de clientes deseado para que los cambios surtan efecto.

4.4 Editar o ajustar una configuración individual

En el Administrador de dispositivos ViewSonic, puede aplicar una configuración individual a un cliente a través de la ventana Edit Configuration (Editar configuración) de dicho cliente. A través de esta ventana, se puede editar todas las configuraciones que son editables de forma remota y a continuación puede insertar las configuraciones al cliente a través de la función **Push Settings (Configuraciones de inserción)**.



NOTA

- En esta sección, nos centramos en editar/ajustar una configuración individual en más detalle. Para instrucciones generales sobre cómo crear una configuración individual o cómo abrir la ventana Edit Configuration (Editar configuración) de un cliente, consulte la sección “3.4.13 Utilizar configuraciones de cliente individualizadas” on page 64.



NOTA

- Para una comprensión básica de las configuraciones de clientes, consulte la sección “3.4.8 Configuraciones de cliente” on page 54.
- Observe que mientras la ventana Edit Configuration (Editar configuración) de un perfil (configuración de grupo) tiene casi el mismo aspecto que una ventana Edit Configuration (Editar configuración) de un cliente (configuración individual), sus funciones son diferentes. Al aplicar la configuración en el segundo caso, solo afectará a un cliente específico.


Para definir una configuración en la ventana Edit Configuration (Editar configuración) (de un cliente), realice lo siguiente:

1. En la ventana Edit Configuration (Editar configuración) de un cliente, haga clic en la pestaña a la que la configuración deseada pertenece.

Ventana Edit Configuration (Thin Client) (Editar la configuración (Cliente ligero)): SC-T35






Ventana Edit Configuration (Thin Client) (Editar la configuración (Cliente ligero)): SC-T45



2. Haga clic en el icono de la configuración que desea.
3. Haga clic en **Add (Agregar)** para agregar una entrada a dicha configuración, si fuese necesario.
4. En la(s) página(s) de configuraciones detalladas, seleccione o escriba los valores de configuración deseados.



NOTA

- Haga clic en el icono de candado gris  situado al lado de un elemento de configuración para bloquear su valor. El candado gris se volverá naranja  y estará cerrado. Cuando un icono de globo se vuelve naranja y está cerrado, el valor de la correspondiente configuración se bloquea en los clientes y no puede ser cambiado localmente a través de Configuración de clientes ViewSonic.
- Si el icono candado de un valor de configuración es azul , indica que este valor de configuración proviene de la configuración de grupo (perfil). Solo puede cambiar el valor modificando/eliminando la configuración de grupo (perfil) o aplicando otra nueva.
- Si aplica una configuración de grupo al cliente, todas las configuraciones relacionadas también se mostrarán en la ventana Edit Configuration (Editar configuración) para ese cliente.

5. Después de editar los valores de las configuraciones, haga clic en **Save (Guardar)** en la parte inferior de la página de configuración para guardar los cambios.
6. Repita los pasos 1 a 5 para editar otras configuraciones.



NOTA

- Necesita insertar las configuraciones en ese cliente para que los cambios surtan efecto.

4.5 Definir las configuraciones de cliente con ViewSonic Client Setup (Configuración de clientes ViewSonic)

Configuración de clientes ViewSonic le permite definir configuraciones de clientes localmente en los clientes. Además, algunas configuraciones solo están disponibles localmente en los clientes y por lo tanto solo es posible configurarlas a través de Configuración de clientes ViewSonic.



NOTA

- Para obtener una lista de configuraciones que solo están disponibles localmente en los clientes, consulte la sección “4.2 Información general de la configuración del cliente” on page 110.
- Para una comprensión básica de las configuraciones de clientes, consulte la sección “3.4.8 Configuraciones de cliente” on page 54.

Para obtener más información sobre cómo definir configuraciones de clientes localmente en clientes con ViewSonic Client Setup (Configuración del cliente ViewSonic), consulte el manual de usuario o el manual de usuario para un modelo de cliente ligero específico.

