

# PD0711

## Pen Display


### Quick Start Guide

### Guide de démarrage rapide

### Guía rápida de inicio

### 快速入門手冊

1



ViewSonic USB 2 in 1  
Câble USB 2 en 1 ViewSonic  
Cable ViewSonic -USB 2 en 1  
Viewsonic USB 2合一線

2

### Download Driver / Télécharger le pilote / Descargar controlador / 驅動程式下載：


<http://www.viewsonicglobal.com/q/PD0711>

Install DisplayLink and PenDisplayDriver  
Installer DisplayLink et PenDisplayDriver  
Instalar DisplayLink y PenDisplayDriver  
安裝 DisplayLink & PenDisplay 驅動程式

DisplayLink  
ViewSignConsole\_Setup

For ViewSign Console, please visit: [https://manuals.viewsonic.com/ViewSign\\_Software](https://manuals.viewsonic.com/ViewSign_Software)  
Pour ViewSign Console, veuillez visiter: [https://manuals.viewsonic.com/ViewSign\\_Software](https://manuals.viewsonic.com/ViewSign_Software)  
Para ViewSign Console, visite: [https://manuals.viewsonic.com/ViewSign\\_Software](https://manuals.viewsonic.com/ViewSign_Software)  
有關 ViewSign Console, 請參閱: [https://manuals.viewsonic.com/ViewSign\\_Software](https://manuals.viewsonic.com/ViewSign_Software)

**3** Set as extended display / Définir comme affichage étendu  
/ Establecer como pantalla extendida / 設定延伸桌面



**4** Handwriting area mapping / Cartographie des zones d'écriture manuscrite  
/ Asignación del área de escritura a mano / 選定觸控區域

