

Quick Start Guide



Guide de démarrage rapide

Schnellstarthandbuch

Guía de inicio rápido


クイックスタートガイド

빠른 시작 가이드




Guía del usuario

- Cambiar el modo de funcionamiento: Toque rápidamente la parte posterior del lápiz dos veces para recorrer cíclicamente los modos.
 - Luz verde: modo iPad.
 - Luz azul: Modo Universal.
 - Sin luz: Apagar.
- Use el lápiz para hacer clic, arrastrar y desplazarse en el dispositivo móvil o tableta como lo haría con el dedo! También puede usar el lápiz para escribir y dibujar en aplicaciones que admitan entradas mediante este método. El óptico es compatible con iPads en «modo iPad» (luz verde) y otras pantallas táctiles en «Modo Universal» (luz azul). *La compatibilidad y el rendimiento variarán entre diferentes dispositivos
- Reemplace las plumillas de lápiz cuando la escritura con el lápiz se vuelva áspera o cuando muestre signos de desgaste.
 - Gire la punta del lápiz en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la plumilla usada.
 - Instale una plumilla nueva y gire la punta del lápiz en el sentido de las agujas del reloj para instalarla.
 - Asegúrese de que la plumilla del lápiz esté correctamente alineada.



Cargar el lápiz

- Carga mediante equipos portátiles y otros dispositivos:
 - Conecte el cable de carga Tipo-C al lápiz.
 - Conecte el USB-A a un puerto USB del equipo.
 - El lápiz comenzará a cargarse automáticamente y dejará de cargarse también automáticamente cuando la batería esté completamente cargada.
- Carga mediante un adaptador de pared USB:
 - Conecte el cable de carga Tipo-C al lápiz.
 - Conecte el USB-A a un puerto USB del adaptador de pared.
 - El lápiz comenzará a cargarse automáticamente y dejará de cargarse también automáticamente cuando la batería esté completamente cargada.
- Carga mediante una batería externa:
 - Conecte el cable de carga Tipo-C al lápiz.
 - Conecte el USB-A a un puerto USB de la batería externa.
 - El lápiz comenzará a cargarse automáticamente y dejará de cargarse también automáticamente cuando la batería esté completamente cargada.




Indicador LED

1. Estado de la carga: Luz roja constante *La luz se apagará cuando el lápiz se cargue.

Especificación

Nombre del producto	ViewStylus ACP501 (VSLD100 / ACP501)	Tiempo de carga	1,5 horas aproximadamente
Dimensiones del producto	166 x Ø 9mm(6.5 x Ø 0.4 in)	Apagado automático	5 minutos
Peso del producto	peso neto de 14 gramos (0.5 oz); peso bruto de 65 gramos (2,3oz)	Tiempo en espera	1 año
MATERIAL del producto	Cuerpo del lápiz de Aleación de aluminio, plumilla de lápiz: POM	Autonomía de la batería	Modo iPad: 10,5 horas aproximadamente, Modo Universal: 11,5 horas aproximadamente
Dispositivo del sistema	iPad, teléfono móvil, tableta y otros dispositivos táctiles capacitivos	Contenido de la caja	ViewStylus ACP501 x 1, Cable de carga x 1, plumilla de lápiz x 2, Guía de inicio rápido x1




User Guide

- Switch Operation Mode: Quickly Tap the back of the pen twice to cycle between modes.
 - Green light: iPad mode.
 - Blue light: Universal mode.
 - No light: Power off.
- Use the stylus to click, drag and scroll on your mobile device or tablet just like you would your finger! You can also use the stylus for writing and drawing in apps that support stylus inputs. Your stylus is compatible with iPads in 'iPad mode' (green light) and other touch screens in 'Universal Mode' (blue light).
 - *Compatibility and performance will vary among different devices
 - *Replace pen nibs when writing with the stylus becomes rough or when the pen nib shows signs of wear.
 - Rotate the pen tip counter-clockwise and remove the old nib
 - Install new nib and turn the pen tip clockwise to install.
 - Ensure that the pen nib is correctly aligned.
- Replace pen nibs when writing with the stylus becomes rough or when the pen nib shows signs of wear.
 - Rotate the pen tip counter-clockwise and remove the old nib
 - Install new nib and turn the pen tip clockwise to install.
 - Ensure that the pen nib is correctly aligned.



Charging your stylus

- Charging using Laptops and other devices:
 - Connect the Type-C charging head to the Stylus.
 - Connect the USB-A to a USB port on your device.
 - Your stylus will start to charge automatically and will automatically stop charging when the battery is full.
- Charging using a USB wall adapter:
 - Connect the Type-C charging head to the Stylus.
 - Connect the USB-A to a USB port on your wall adapter.
 - Your stylus will start to charge automatically and will automatically stop charging when the battery is full.
- Charging using a power bank:
 - Connect the Type-C charging head to the Stylus.
 - Connect the USB-A to a USB port on your power bank.
 - Your stylus will start to charge automatically and will automatically stop charging when the battery is full.




LED Indicator

1. Charging status: Constant Red light *The light will turn off when the stylus is done charging.


Specification

Product Name	ViewStylus ACP501 (VSLD100 / ACP501)	Charging time	Approximately 1.5 hours
Product Dimensions	166 x Ø 9mm(6.5 x Ø 0.4 in)	Automatic Shutdown	5 minutes
Product Weight	Net weight: 14 grams (0.5oz), Gross weight: 65 grams (2.3oz)	Standby time	1 year
Product Material	Pen body: Aluminum alloy, Pen Nib: POM	Battery Life	iPad Mode: Approximately 11.5 hours, Universal mode: Approximately 10.5 hours
System Device	iPad, mobile phone, tablet computer and other capacitive touch devices	What's in the Box	ViewStylus ACP501 x 1, Charging cable x 1, Pen Nibs x 2, Quick Start Guide x1



ユーザーガイド

- 動作モードの切り替え: ペンの裏側をすばやく2回タップして、モードを切り替えます。
 - 緑色点灯：iPadモード。
 - 青色点灯：ユニバーサルモード。
 - 消灯：電源オフ。
- スタイラスを使用して、指と同じようにモバイルデバイスまたはタブレットをタッチ、ドラッグ、スクロールします。
 - *互換性と性能はデバイスによって異なります
 - *スタイラスで書くときにペン先が粗くなったとき、またはペン先に摩耗の兆候が見られたときは、ペン先を交換してください。
 - ペン先を反時計回りに回転させ、古いペン先を取り外します。
 - 新しいペン先を取り付け、ペン先を時計回りに回して取り付けます。
 - ペン先が正しく位置合わせされていることを確認します。
- スタイラスは自動的に充電を開始し、充電が完了すると、消灯します。
 - *充電ヘッドをスタイラスに接続します。
 - USB-Aを電源アダプターのUSBポートに接続します。
 - スタイラスは自動的に充電を開始し、バッテリーがいっぱいになると自動的に充電を停止します。




充電ステータス

1. 充電ステータス: 赤色に点灯 *スタイラスの充電が完了すると、消灯します。

仕様

製品名	ViewStylus ACP501 (VSLD100 / ACP501)	充電時間	約1.5時間
製品の寸法	166 x Ø 9mm (6.5 x Ø 0.4 インチ)	自動シャットダウン	5分
製品の重量	正味重量 14g (0.5オンス) 総重量 65g (2.3オンス)	スタンバイ時間	1年
製品の素材	ペン本体: アルミニウム合金、ペン先: POM	iPadモード: モード	約10.5時間
システムデバイス	iPad, 携帯電話, タブレットコンピュータ, その他の静電容量式タッチデバイス	ユニバーサルモード: モード	約11.5時間
		バッテリー寿命	ViewStylus ACP501 x 1, 充電ケーブル x 1, ペン先 x 2, クイックスタートガイド x 1




LEDインジケータ

1. 充電ステータス: 赤色に点灯 *スタイラスの充電が完了すると、消灯します。


仕様

製品名	ViewStylus ACP501 (VSLD100 / ACP501)	充電時間	約1.5時間
製品の寸法	166 x Ø 9mm (6.5 x Ø 0.4 インチ)	自動シャットダウン	5分
製品の重量	正味重量 14g (0.5オンス) 総重量 65g (2.3オンス)	スタンバイ時間	1年
製品の素材	ペン本体: アルミニウム合金、ペン先: POM	iPadモード: モード	約10.5時間
システムデバイス	iPad, 携帯電話, タブレットコンピュータ, その他の静電容量式タッチデバイス	ユニバーサルモード: モード	約11.5時間
		バッテリー寿命	ViewStylus ACP501 x 1, 充電ケーブル x 1, ペン先 x 2, クイックスタートガイド x 1




Guide d'utilisation

- Basculer entre les modes de fonctionnement : Appuyez rapidement deux fois sur l'arrière du stylet pour basculer entre les modes.
 - Voyant vert : mode iPad.
 - Voyant bleu : mode universel.
 - Aucun voyant : hors tension.
- Utilisez le stylet pour cliquer, faire glisser et défiler sur votre appareil mobile ou votre tablette comme vous le feriez avec votre doigt ! Vous pouvez également utiliser le stylet pour écrire et dessiner dans les applications qui prennent en charge l'entrée du stylet. Votre stylet est compatible avec les iPad en « mode universel » (voyant bleu). *La compatibilité et les performances varient en fonction des appareils
- Remplacez la pointe du stylet lorsque l'écriture avec le stylet devient difficile ou lorsque la pointe du stylet présente des signes d'usure.
 - Tournez la pointe du stylet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez l'ancienne pointe
 - Installez la nouvelle pointe et tournez la pointe du stylet dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'installer.
 - Assurez-vous que la pointe du stylet est correctement alignée.



Recharge de votre stylet

- Recharge à l'aide d'un ordinateur portable et d'autres appareils :
 - Raccordez le port de charge Type-C au stylet.
 - Raccordez le port USB-A à un port USB sur votre appareil.
 - Votre stylet commence à se charger automatiquement et arrête automatiquement la charge une fois la batterie pleine.
- Recharge à l'aide d'un adaptateur USB mural :
 - Raccordez le port de charge Type-C au stylet.
 - Raccordez le port USB-A à un port USB sur votre adaptateur mural.
 - Votre stylet commence à se charger automatiquement et arrête automatiquement la charge une fois la batterie pleine.
- Recharge à l'aide d'une batterie externe :
 - Raccordez le port de charge Type-C au stylet.
 - Raccordez le port USB-A à un port USB sur votre batterie externe.
 - Votre stylet commence à se charger automatiquement et arrête automatiquement la charge une fois la batterie pleine.




Indicateur LED

1. État de la charge: Recharge en cours: Voyant rouge fixe *Le voyant s'éteint une fois le stylet complètement rechargé.


Spécifications

Nom du produit	ViewStylus ACP501 (VSLD100 / ACP501)	Temps de recharge	Environ 1,5 heures
Dimensions du produit	166 x Ø 9 mm (6,5 x Ø 0,4 po)	Arrêt automatique	5 minutes
Poids du produit	Poids net: 14 grammes (0,5 oz), poids brut: 65 grammes (2,3 oz)	Autonomie en veille	1 an
Matériau du produit	Corps du stylet : Alliage d'aluminium, Pointe de stylet : POM	Autonomie de la batterie	mode iPad : Environ 10,5 heures, Mode universel : Environ 11,5 heures
Périphérique système	iPad, téléphone portable, tablette et autres appareils tactiles capacitifs	Contenu de la boîte	ViewStylus ACP501 x 1, Câble de charge x 1, Pointe de stylet x 2, Guide de démarrage rapide x 1




사용자 가이드

- 스위치 작동 모드: 펜의 뒷면 두 번 빠르게 탭하면 모드를 전환합니다.
 - 초록색 불빛: iPad 모드.
 - 파란색 불빛: 공통 모드.
 - 불빛 없음: 전원 꺼짐.
- 스타일러스를 사용할 때 거친 느낌이 들거나 펜촉이 닳았을 경우에는 펜촉을 교체해 주십시오.
 - 펜촉을 시계 반대 방향으로 회전시켜 기존 펜촉을 제거합니다.
 - 새 펜촉을 끼워넣은 후 시계 방향으로 회전해 설치합니다.
 - 펜촉이 제대로 정렬되었는지 확인하십시오.
- 스타일러스를 사용하면 배터리가 저전력이 될 수 있으므로 충전하십시오.
 - 충전 케이블을 USB 포트에 연결합니다.
 - USB-A를 충전기의 USB 포트에 연결합니다.
 - 스타일러스가 자동으로 시작되며, 배터리가 완전히 충전되면 충전기가 자동으로 정지합니다.



스타일러스 충전

- 노트북 및 기타 장치를 사용해 충전하기:
 - 충전 케이블을 스타일러스에 연결합니다.
 - USB-A를 충전기의 USB 포트에 연결합니다.
 - 스타일러스가 자동으로 시작되며, 배터리가 완전히 충전되면 충전기가 자동으로 정지합니다.
- USB 벽 어댑터를 사용해 충전하기:
 - 충전 케이블을 스타일러스에 연결합니다.
 - USB-A를 충전기의 USB 포트에 연결합니다.
 - 스타일러스가 자동으로 시작되며, 배터리가 완전히 충전되면 충전기가 자동으로 정지합니다.
- 보조 배터리를 이용한 충전:
 - 충전 케이블을 스타일러스에 연결합니다.
 - USB-A를 보조 배터리의 USB 포트에 연결합니다.
 - 스타일러스가 자동으로 시작되며, 배터리가 완전히 충전되면 충전기가 자동으로 정지합니다.




LED 인디케이터

1. 충전 상태: 충전: 빨간 불빛 *스타일러스의 충전이 완료되면 불빛이 꺼집니다.

사양

제품명	ViewStylus ACP501 (VSLD100 / ACP501)	충전 시간	약 1.5시간
제품 치수	166 x Ø 9mm(6.5 x Ø 0.4 in)	자동 종료	5분
제품 무게	순중량 14g (0.5 oz), 총중량 65g(2.3oz)	대기 시간	1년
제품 소재	펜 본체: 알루미늄 합금, 펜촉: POM	배터리 수명	iPad 모드: 약 10.5시간, 공통 모드: 약 11.5시간
시스템 장치	iPad, 휴대전화, 태블릿, 컴퓨터 등 터치 스크린 장치	구성	ViewStylus ACP501 x 1, 충전 케이블 x 1, 펜촉 x 2, 빠른 시작 가이드 x 1




Bedienungsanleitung

- Betriebsmodus umschalten: Zum Umschalten zweimal den Modi einmal schnell auf die Rückseite des Stifts tippen.
 - Leuchtet grün: iPad-Modus.
 - Leuchtet blau: Universalmodus.
 - Kein Leuchten: Abgeschaltet.
- Ersetzen Sie die Stiftspitzen, sobald beim Schreiben mit dem Stylus ein Widerstand zu spüren ist oder die Stiftspitze automatisch aus.
 - Drehen Sie die Stiftspitze gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie die alte Spitze
 - Installieren Sie die neue Spitze und drehen Sie die Stiftspitze zum Installieren im Uhrzeigersinn.
 - Achten Sie darauf, dass die Stiftspitze richtig ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie den Stylus wie Ihren Finger zum Klicken, Ziehen und Scrollen an Ihrem Mobilgerät oder Tablet! Zudem können Sie den Stylus zum Schreiben und Malen in Apps, die Stylus-Eingabe unterstützen, verwenden. Ihr Stylus ist im „iPad-Modus“ (leuchtet grün) mit iPads und im „Universalmodus“ (leuchtet blau) mit anderen Touchscreen kompatibel. *Kompatibilität und Leistung variieren je nach Gerät



Ihren Stylus aufladen

- Über Laptops und andere Geräte aufladen:
 - Type-C-Ladeanschluss am Stylus anschließen.
 - USB-A-Stecker an einem USB-Anschluss Ihres Gerätes anschließen.
 - Ihr Stylus beginnt automatisch mit der Aufladung. Sobald der Akku voll ist, stoppt die Aufladung automatisch.
- Über ein USB-Netzteil aufladen:
 - Type-C-Ladeanschluss am Stylus anschließen.
 - USB-A-Stecker an einem USB-Anschluss Ihres Netzteils anschließen.
 - Ihr Stylus beginnt automatisch mit der Aufladung. Sobald der Akku voll ist, stoppt die Aufladung automatisch.
- Mit einer Powerbank aufladen:
 - Type-C-Ladeanschluss am Stylus anschließen.
 - USB-A-Stecker an einem USB-Anschluss Ihrer Powerbank anschließen.
 - Ihr Stylus beginnt automatisch mit der Aufladung. Sobald der Akku voll ist, stoppt die Aufladung automatisch.



LED-Anzeige


1. Ladestatus: Aufladung: Rotes Leuchten *Das Licht erlischt, wenn die Aufladung des Stylus abgeschlossen ist.

Spezifikationen

Produktbezeichnung	ViewStylus ACP501 (VSLD100 / ACP501)	Ladezeit	Etwa 1,5 Stunden
Produktdimensionen	166 x Ø 9mm	Automatische Abschaltung	5 Minuten
Produktgewicht	Nettogewicht 14 g, Bruttogewicht 65 g	Bereitstellungszeit	1 Jahr
Produktmaterial	Stiftgehäuse: Aluminiumlegierung, Stiftspitze: POM	Akkulaufzeit	iPad-Modus: Etwa 10,5 Stunden, Universalmodus: Etwa 11,5 Stunden
Systemgerät	iPad, Mobiltelefon, Tablet-Computer und andere Geräte mit kapazitivem Touchscreen	Lieferumfang	ViewStylus ACP501 x 1, Ladekabel x 1, Stiftspitze x 2, Schnellstartanleitung x 1



www.viewsonic.com



www.viewsonic.com/global/geo/recycle-programs

ViewSonic Europe Limited
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands

+31 (0) 650608655

EPREL@viewsoniceurope.com

<https://www.viewsonic.com/eu/>

